


Dino-Lite Portable ファームウェアアップデート (v1.7) (C200 Firmware Update to v1.7)

■アップデートの方法

1. 下記のファイルを SD カードにダウンロードします。

CMF401.UPD



- * ファイルは必ず SD カードのルートフォルダに置いてください(例: F:/)。
- * ファイル名は変更しないでください。

2. SD カードを本体に挿入してください。

3. 本体に AC アダプターを接続し、AC アダプターを AC 電源に接続してください。
重要: アップデート中は電源を中断しないでください。

4. 本体の電源をオンにします。

5. 設定(Setup)メニューを選択します


6. Firmware アップグレードを選択します。
(現在のソフトウェアのバージョンが表示されます(例:v1.4).)



7. OK をクリックします。イ



8. アップデートが終了するまで待ちます。インストールが完了すると、再起動します。
 ※重要: アップデートを中断しないでください。終了までお待ちください。



9. アップデートされたソフトウェアが使用できます。
 参考: ソフトウェアがアップデートされたかは、
 設定(Setup)メニュー -> Firmware アップグレード
 より現在のソフトウェアのバージョンを確認してください。

