

電動オートコインカウンター
簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1
EL 倉庫内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

●仕様

サイズ	347×317×273(mm)
重量	4.3kg
付属品	本体、日本語説明書
ホッパー容量	500枚まで
各コイン引き出し	80~200枚(硬貨の種類による)
カウントスピード	最大340枚/分
バッチプリセット	3桁LED
番号表示	4桁LED
枚数表示	4桁LED
電源	AC110V/60Hz
消費電力	<20W
パッケージサイズ	360×360×350mm
パッケージ込重量	5.5kg



ご注意

※ご使用后、硬貨が残っていないか裏ぶたを外したり、引き出しを完全に出してご確認ください。その際は手を引き込まれたりしないように、十分注意をして行ってください。

※ホッパーからほこりなどが入り込みます。定期的にホッパー内側や裏ブタを外した中を掃除してください。

●各部名称



●硬貨を数え枚数・金額を確認する



①コンセントを繋ぎ、本体後ろの電源スイッチを入れます。



②ホッパーに硬貨を投入し、【START/STOP】ボタンを押すとカウントがスタートし、下の各引き出しに硬貨が貯まっています。液晶にはトータル金額が表示されます。



REROPT ボタン CLEAR ボタン

③【REPORT】ボタンを押していくと、各硬貨のトータル枚数が500円→10円→100円と順番に表示されます。【CLEAR】ボタンを押すと、もとのトータル金額表示に戻ります。



④続けて硬貨を投入すると、前回分を追加した枚数及び金額がカウントされていきます。最初からカウントしたい場合は、【CLEAR】ボタンでトータル金額表示に戻した後、再度【CLEAR】ボタンを押してください。0からカウントが始まります。※約45秒で待機モードになります。

⑤【+】【REPORT】ボタン同時押しで、レポートが枚数表示から各硬貨ごとのトータル金額表示に変わります。枚数表示に戻る場合は、再度【+】【REPORT】を同時押ししてください。



●カウントする各硬貨の枚数指定



①【SET】ボタンを押します。【SET】ボタンを押す毎に500円→10円→100円…と順番に設定画面へと切り替わります。【+】【-】【BAT】各ボタンを押して、枚数を設定してください。

セッ
ト
モ
ー
ド

100 SET 5

硬貨の種類

硬貨の
設定
枚数

+

…数を1つ増やします

-

…数を1つ減らします

BAT

…数を5つ増やします

BAT CLEAR

…同時押しで数をリセットします。

※セットできる枚数は最大999枚になります。
※電源を切るとセットした枚数はリセットされます。

②硬貨をホッパーに入れて、【START】ボタンを押すと、カウントがスタートします。指定枚数に到達すると、カウントがストップします。再び【START】ボタンを押すと、カウントが始まります。指定枚数に達すると再び止まります。

例: 10円を20枚に指定した場合
引き出しに10円が20枚貯まった時点で、カウントがストップします。【START】ボタンを押すと、再びカウントが始まります。これまで計測した数にプラスされていきます。再び10円が20枚カウントされると、ストップします。引き出しにはトータル40枚10円が入っています。また液晶には【10円 40】と表示されます。