

手でシャッター! スマホ用有線自分撮りスティック
簡易取り扱いマニュアル

Version 1.3.0



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	スティック幅41×長さ235~1010×奥行19(mm) ホルダー:幅120~134×長さ110×奥行20(mm)
重量	136g
対応スマホ幅	56~82mm
耐荷重	500g
対応端子	3.5mmイヤホンジャック
対応OS	Android 3.0、iOS 4.0以降
ストラップホール	有り
付属品	本体、スマートフォンホルダー、日本語説明書
パッケージサイズ	幅110×高さ260×奥行30(mm)
パッケージ重量	215g

付属のゴムキャップについて

スマートフォンを取り付けた際、ぐらつきが見られる場合には付属のシリコンゴムを先端にはめる事でぐらつきを抑えられます。



● 各部



● スマートフォンを取り付ける

①スマートフォンホルダーのネジ穴をスティックに差し込み、スティックのダイヤルを回して固定します。



● スマートフォンを取り付ける 続き

①スマートフォンホルダーにスマートフォンを取り付けます。スマートフォンのサイズに合わせて、ホルダーを調節してください。



②スマートフォンの角度調整は、ネジを締めた状態では段階調整が、ネジを緩めるとお好みの角度調整が可能です。



少し力を入れると曲がります

ゆるめる

⚠️ ご使用中の注意 ⚠️

※ネジ穴にしっかり回して固定されていないとホルダーが落ちる場合がございます。スティックを伸ばした状態でのご利用は不安定になりますので、必要以上に動かさないでご利用ください。

● 接続する

①付属のケーブルを、スマートフォンのイヤホンジャックに差し込んで下さい。



※スマートフォンにケースをつけている場合、イヤホンジャックの奥までケーブルが挿さらず正常に認識されない場合がございます。

撮影ができない場合は、ケースをはずしてイヤホンジャックが奥まで挿し込まれている確認をしてください。

● Androidで利用する場合

標準のカメラアプリではシャッターが切れない場合がございますので、下記より「kjstar365」のアプリをダウンロード及びインストールをしてご利用ください。

ダウンロード
<http://www.thanko.jp/support/qa-hiragana/6921.html>



● よくあるご質問

Q：iPhoneでカメラアプリでは撮影ができますが、別のカメラアプリでは動作しません。
A：本製品のシャッターボタンは、iPhoneの音量ボタンとして認識されます（iPhoneのカメラアプリは、音量ボタンを押すことでもシャッターを切れます）別のカメラアプリが、iPhoneのボリュームボタンでシャッターを切れない場合は、本製品でもご利用いただく事ができません。

Q：シャッターボタンが反応しません。
A：kjstar365をご利用いただいても、シャッターボタンが反応しない場合はスマートフォン側でシャッターの機能が使われておりご利用いただく事ができない可能性があります。本製品のシャッターボタンは音量ボタンとして認識されます。シャッターボタンを押しても音量として動作しない場合は、「サポートのご案内」に記載されているメールアドレス (support@thanko.jp) までご連絡ください。

● iPhoneで利用する場合

標準のカメラアプリをご利用いただけますので、カメラアプリを起動してご利用ください。

※本製品のシャッターボタンは、音量ボタンとして認識します。標準のカメラアプリでは、音量ボタンを押すことでシャッターをきるすることができます。

他のカメラアプリをご利用の場合、音量ボタンでシャッターをきれない場合、本機器もご利用いただくことができません。

● 撮影する

- ①イヤフォンジャックを差し込んだ状態で、スマートフォンのカメラアプリを立ち上げます。
- ②スティックのグリップにあるボタンを押すと、シャッターが押され撮影する事が出来ます。



● メモ

● こんなときは

購入直後から

- ・商品に破損があった
- ・正常に認識しない
- ・マニュアル通りに動作しない

症状を伺いますので、サポートまでご連絡ください。

問い合わせ先は、表ページの「サポートのご案内」に記載されております。

初期不良期間後（お手持ちに商品が届いてから1週間以内）に正常に動作しなくなった場合は、ご連絡不要にて修理交換対応を行います。

表ページの「サポートのご案内」内の「修理のご案内」の内容に沿って商品をご送付ください。

※交換品の先送り、対面での修理対応は行っておりませんので、予めご了承ください。

● メモ

