

# 操作説明書

2016.02.h.ver.01



保証期間 1年

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。  
ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。  
support@thanko.jp

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021  
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4F  
TEL : 03-3526-4328 FAX : 03-3526-4329  
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## 1. 内容物について



- ① 本体 (HDMI ケーブルおよび USB 電源ケーブルが接続されています。)
- ② 遮光カバー
- ③ 電源アダプタ
- ④ イヤホン
- ⑤ 交換用イヤークーパー

## 2. 仕様

サイズ: 幅 160× 奥行き 52× 高さ 63(mm)

※本体のみ

重量: 250g

CPU: KU7038

対応解像度: 1080p/1080i/720p

アスペクト比: 16 : 9

仮想ディスプレイサイズ: 120 インチ相当 (仮想視聴距離 4m)

映像 / 音声入力: HDMI1.4

電源: USB 給電 DC5V

音声出力: イヤホンジャック 3.5mm ステレオ

調整機能: 明るさ: 1~10、音量: 1~10、眼幅 6mm 内で調整可

HDCP: 対応

使用環境: 0℃~40℃

ご注意事項: 個人差はありますが目の疲れや、乗り物酔いに似た症状がでる場合があります。定期的に休憩をとることをおすすめします。

内容品: 本体 (バンド、HDMI ケーブル、電源ケーブル付き)、ステレオイヤホン、交換用イヤークーパー

給電用 USB-AC アダプター、日本語操作説明書

保証期間: 12ヶ月

## 3. 各部の名称と機能



ボタンを押すと前後にスライドします。

HDMI ケーブル (先端が HDMI と USB 給電ケーブルの二つに分かれています。)



遮光カバー  
※付け外しすることができます。



光度 / 音量調整切り替えボタン

リセット穴

電源ボタン



レンズ調整レバーで左右に動きます。

イヤホンジャック

音量または光量を上げる・下げる

- ※電源を入れるときは電源ボタンを約 2 秒押しして下さい。
- ※正しく動作しない場合にはリセット穴にクリップ等を入れ軽く押しして下さい。
- ※レンズ調整レバーでレンズを見やすい位置に調整して下さい。

## 4. 装着方法



頭の大きさに合わせて、面ファスナーの位置を調整して下さい。



ボタンを押しながら前後に移動させ、レンズと眼の距離を調整して下さい。



装着イメージ

## 5. 視聴方法

① DVD プレーヤーなどと本機を HDMI ケーブルで接続します。

② 本機の USB ケーブルを付属の AC またはその他機器の USB コネクタに接続します。

※ケーブルを接続する時は必ず各機器の電源が OFF の状態で接続して下さい。

③ 本機の電源ボタンを約 2 秒押し、電源を入れます。

※初めに「NO SIGNAL」と表示されます。

④ DVD プレーヤーなど、映像機器の電源を入れると、本機に映像が表示されます。

⑤ 光度 / 音量切り替えボタンと上げる下げるで適宜調整して下さい。

※スピーカーは内蔵されておりません。音声はイヤホンからのみ再生されます。