

ヘッドフォン一体型 完全防水MP3プレーヤー8GB

取扱説明書

型番:MP3PWP8G

Version 1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電方法

本製品はバッテリー容量が少なくなると、警告音が鳴ります。R側の内側にある金色の4個の●に、USBケーブルのクリップ内側にある4個の凸部を差し込むように挟みます。



USB端子をパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)に差し込み充電して下さい。充電中はランプが点滅します。約2時間でランプが点灯になったら充電は完了です。ケーブルを抜いて下さい。

※充電は本体が乾いた状態で行って下さい。

● 装着について



写真のようにして装着してください。耳のサイズが合わない場合は、付属のイヤークリップを付け替えてご使用下さい。



水中で使用する場合、左図の形のイヤークリップ(S,M,L)をご使用下さい。

● 本体に音楽を入れる

- ①本体にケーブルを繋ぎます。
- ②ケーブルをPCに繋ぎます。
- ③自動的にウィンドウが開かない場合は、「コンピュータ」→「Diso(リムーバブルディスク)」をひらき、音楽ファイルを入れて保存します。

● 仕様

サイズ	幅113×高さ43×奥行140(mm)
重さ	25g
付属品	本体、USBケーブル(310mm)、日本語説明書
電源	USBより充電
稼働時間	約10時間
充電時間	約2時間
内蔵メモリ	8GB
対応フォーマット	MP3/WMA
防水規格	IPX8(10m)
ビットレート	MP3:8kbps~320kbps
再生周波数帯域	20~20,000Hz
S/N比	70db以上
使用条件温度	-5℃~40℃
パッケージサイズ	幅161×高さ45×奥行135(mm)
パッケージ重量	117g



ご注意

- ※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。
- ※本体の分解や改造はしないで下さい。故障や火傷の原因となります。
- ※動作確認用のサンプルデータが入っている場合がございます。

● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、「HS USB FlashDisk」を選択して取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パソコンからUSBケーブルを外します。最後に本体からケーブルを抜いて下さい。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に繋がりますので、ご注意ください。

● セット内容



- ①本体 ②USBケーブル(310mm)
③イヤークリップ(L、M)、水中用イヤークリップ(L、M、S)

● 操作ボタンについて



● 操作方法

- 電源のオンオフ
電源/再生/停止ボタンを4秒ほど長押しすると、電源がオンになり、LEDランプが緑に点灯後→点滅します。3秒ほどで再生がはじまります。電源をオフにする場合は、同じく3秒ほどボタンを長押しして下さい。
- 再生/停止
電源/再生/停止ボタンを短く押します。
- ボリュームについて
それぞれのボリュームボタンを短く押すと1段階上がる(下がる)長押しすると素早くボリュームが上がる(下がる)
- 曲戻し/曲送り
それぞれのボタンを短く押すと1曲戻り(送り)長押しすると早く戻る(送り)
- シャッフルモードのオンオフ
電源が入っている状態で、再生中の場合は再生を停止。曲送りボタンを1回押すと、シャッフルモードがオンに。
シャッフルモード時に再生を停止させ、曲戻しボタンを1回押すとシャッフルモードがオフになります。