

## 充電式電動マルチツール「チューンアップ」

### 取扱説明書

型番:PRTCUTP4

Version 1.0. y



保証期間: 1年

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● セット内容



### ● 仕様

サイズ	幅50×高さ80×奥行280(mm)
重さ	970g
付属品	本体、替刃6種、サンドペーパー5枚、 サンドペーパー用アタッチメント、ACアダプタ、 充電スタンド、バッテリー、六角レンチ、 日本語説明書
電源	ACアダプタより充電(12V)
振動数	5000-20000rpm
振動角度	1.4°
充電時間	約2時間
稼働時間	約40分(※状況により異なります)
パッケージサイズ	幅360×高さ270×奥行110(mm)
パッケージ重量	2600g

### ● 各部説明



### ● 充電方法

①本体からバッテリーを外します。



②充電スタンドにバッテリーをセットします。スタンドのランプが点滅から点灯に変われば、充電完了です。スタンドから外してください。



裏面に続きます

## ● アダプタのセット方法

①付属の六角レンチを使用して、本体のネジを外します。



②各パーツの向きを右図を参考に、よく確認して下さい。特にブレード類とサンドペーパーで、間のパーツの向きが変わりますのでご注意ください。

③最後に付属の六角レンチでしっかりとネジを締めて下さい。ネジを締めた後、外れないか、ずれていないかをよく確認して下さい。

## ■ ブレード類のセット



## ■ サンドペーパーアタッチメントのセット

このパーツの向きが上下逆になります。下の写真の向きにパーツをはめ込んだら、あとは同様にセットして最後にネジをしっかりと締めて下さい。



## ● 基本的な使い方

①電源スイッチを入れます。電源を入れると振動を開始し、同時に正面にあるLEDライトが点灯します。



矢印方向に動かすとオン

②側面にあるパワーボタンを押して、好みの振動数に変更して下さい。



パワーボタン

③使用後は電源スイッチをオフにして下さい。

## ● 替刃各用途



木材/石膏ボード/プラスチック など



タイル目地切断、モルタル剥離など



木材/石膏ボード/プラスチック などのきわ切

ボンド/コーキングの塗膜除去



木材の磨き、研削

## ⚠️ ご注意

- ※作業を行う場所は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
- ※可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
- ※雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- ※安全保護具を使用してください。
- ※先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
- ※バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- ※本体の分解や改造はしないで下さい。故障や火傷の原因となります。
- ※乾電池は付属しません。