

## ルームミラー取付スマホルダー 簡易取り扱いマニュアル

Version1.0 sk



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ●仕様

サイズ	幅60~105×高さ210~250×奥行110(mm)
重さ	166g
対応機種	幅83mmまでのスマートフォンなど
付属品	本体(ホルダー部、アーム部)、日本語説明書
パッケージサイズ	幅235×高さ136×奥行65(mm)
パッケージ重量	230g

### ルームミラー取付部



アーム部

ホルダー部

## ⚠️ ご注意

・運転の妨げになるような場所、視界の妨げになるような場所には設置しないでください。

・スマートフォン、iPhoneは付属しません。

・本製品をご利用において生じるスマートフォン、データの破損は補償の対象外となります。

・仕様の変更により、外観の色やロゴが変更される場合がございます。

## ●組み立てる

- ①ホルダー部とアーム部を接続します。ホルダー部裏側の穴にアーム部先端をはめ込み、横にスライドさせカチッと音が鳴るまで押し込みます。



※はめ込む際はホルダー部の正方形の穴にアーム部の突起を入れてから、横にスライドさせます。音が鳴り、固定されるまで力を入れて押し込んでください。



- 細長い穴の方へスライド⇒固定
- 四角い穴の方へスライド⇒取り外し

## ●使用する

- ①アーム部裏側のストッパーを開き、ルームミラー取り付け部を上引き伸ばします。



- ②ルームミラーを挟み込み、幅を調節してストッパーを戻します。しっかり固定してください。



- ③ボタンを押し、ホルダーを開きます。縦向きでの使用の際は下部のツメも開きます。



※ホルダーが開ききるまで押ししてください。

- ④スマートフォンをホルダーに挟み、幅を調節して固定します。しっかり固定してください。



※ホルダーを閉じる際は、ゆっくり同時に押し込むように行ってください。片側のみで行くと、故障の原因になります。

## ●調節する

ホルダー部は360度回転しますので、縦向き・横向きのどちらでもご使用いただけます。ホルダー部を持ち、ゆっくり回転させてください。



アーム部の長さ・形を調節することが可能です。調節する際はアーム部を手で曲げ、お好みの形にしてください。



※アーム部は固い場合がございます。調節の際は気を付けて行ってください。