

タブレット自分撮りスティック  
簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. sk



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	スティック:幅36×高さ290×奥行36(mm) タブレット用ホルダー:幅113×高さ160~230× 奥行45(mm) スマートフォン用ホルダー:幅46×高さ70~100 ×奥行26(mm)
重さ	565g
対応サイズ	タブレット用ホルダー:120~195(mm) スマートフォン用ホルダー:54~88(mm)
付属品	スティック、タブレット用ホルダー、スマートフォン用 ホルダー、三脚、日本語説明書
パッケージサイズ	幅420×高さ120×奥行70(mm)
パッケージ重量	695g

⚠️ ご注意

- ・使用前にゆみや破損がないかお確かめの上、ご使用下さい。
- ・タブレット・スマートフォンが下向きになるような持ち方での使用は落下の危険がございます。絶対におやめください。
- ・ご使用時は周りの方々の迷惑にならないよう、配慮の上でご使用下さい。
- ・シャッタースイッチはございません。カメラアプリのタイマー撮影機能または動画撮影をご使用下さい。
- ・付属の三脚をご使用の際は足を完全に開いてからご使用下さい。また雲台関節部を極端な角度で使用すると転倒の恐れがありますのでおやめください。
- ・仕様の変更により、外観の色やロゴが変更される場合がございます。

●使い方

①スティックにホルダーを取り付けます。三脚穴にはめ込み、写真のようにダイヤルを回し固定します。(左回りに回すとしまり、右回りに回すとゆるみます。)



②ホルダー部にタブレットを取り付けます。裏側のロックを開けて、お使いのタブレットの幅に合わせます。ゆるみがないように幅を合わせたらロックを閉めます。



③写真のようにネジをゆるめ、タブレットをお好みの角度に調整してください。ネジはしっかりと締めてください。



④スティック部のストッパーを外し、お好みの長さに調節します。ストッパーを戻す際はしっかりと止めてください。



ご使用前にゆみや破損がないかお確かめください。タブレットが下向きになるような向きでの使用、周りの方の迷惑になるような使用方法はおやめください。

●付属品・三脚の使い方

①スティックに三脚を取り付けます。スティック下部にある三脚穴にはめ込み、三脚を回して固定します。三脚の足を完全に開いてお使いください。



②角度を変える際は写真のようにレバーを右に引きながらお好みの角度に調整してください。調節が終わったら必ずレバーを一番左に戻してください。(一番左に戻すことでロックがかかります。)



三脚はタブレットホルダー・スマートフォンホルダーにも取り付けが可能です。

●付属品・スマートフォンホルダーの使い方

①スティックにホルダーを取り付けます。取り付け方法・角度調整の方法はタブレットホルダーと同様になります。左記をご参照下さい。



②ホルダー上部を引き、お使いのスマートフォン中心を挟むようにはめ込みます。ゆっくりホルダーを戻してください。