

取扱説明書

Version 1.0. a

ひんやり水流快眠マット

型番：WATSEAT3



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対処させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	水冷機：幅173×奥行124×高さ267(mm) マットレス：幅690×奥行1.5×高さ1570(mm) チューブ(1本)：直径1×長さ1500(mm)
重量	水冷機：870g マットレス：965g チューブ(1本)：163g
電源	ACアダプター(入力AC100V 50-60Hz 出力DC12V 500mA)
定格出力	6W
タンク容量	約1リットル
タンク増量容器容量	推奨2リットル
内容品	水冷機、マットレス(チューブ×2設置済み)、ACアダプター、タンク増量容器、日本語取扱説明書

内容品/各部名称



① 水冷機 ② チューブ ×2 ③ マットレス ④ タンク増量容器 ⑤ AC アダプター

⚠️ ご注意

- 本機は部屋全体を冷やしたり暖めたりすることはできません。
- 水が入った状態で、水冷機を逆さまにしないでください。
- 水冷機は、安定した場所に置いてください。
- 水冷機の吸排気口を、塞がないでください。
- マットレスやチューブを鋭利な物で、傷つけないように気を付けてください。
- マットレスとチューブを曲げたりねじったりして、水路を圧迫しないでください。
- 水がない状態で、長時間動作させないように気を付けてください。
- 水位が下がっている場合、ポンプの音が大きくなります。電源を切って水を足してください。
- 動作中、ファンのみを停止することはできません。
- ファンに指を入れないでください。
- ACアダプターを水冷機に接続してから、コンセントに差し込んで電源を入れてください。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

コントロールパネル



ACアダプター差し込み口

タンクカバー



チューブ接合部

水量計

● 使い方

① マットを広げる



使用場所にマットを広げ、水冷機とマットレスのチューブ接合部がしっかり繋がっているか確認します。

② AC アダプターを接続する



先に水冷機にACアダプターを接続し、そのあと家庭用コンセントに繋がせます。

③-1 タンクに水を入れる



タンクカバーをはずし、タンク入水口から水を入れます。水がこぼれたりすることがありますので、タオルを敷いたり、付属の「タンク増量容器」を使う等することをオススメします。

タンク入水口



この「フィルター入水口エリア」に水を入れると、下の黄色いフィルターを通り、タンクに水が入りますが、水の量が多いと水冷機の外へ水があふれ出すことがありますので、お気を付けてください。

③-2 タンクに水を入れる



水量計のMAX位置まで水を入れたら、タンクカバーを取り付けます。約1リットル入ります。MIN位置まで水が減ったらMAXまで水を足すことを推奨します。目安として約2～3時間でMINの位置まで減ります。空になるまでは約5～6時間になります。※温度環境により変動します。

④ 電源を入れる



電源ボタンを押すとファンと水冷ポンプが起動します。



フィルター入水口エリア

タンクから流された水が、マットレス内の水路を流れ、フィルター入水口エリアに水が戻って来たら正常に循環しています。タンクカバーを戻してください。

⑤ 電源を消す



電源が入った状態から、再度電源ボタンを押すと停止します。

● コントロールパネル/3つの運転

コントロールパネルから各種機能を設定することができます。



① 通常運転

電源ボタン押すとすぐに「通常運転」になります。
・15時間経つと、電源が切れます。
・通常運転時、ファンの動作/パターンを変更できます。
・ディスプレイに時間が表示されます。ファン動作/パターン変更ボタンを押すと、現在のファンの動作/パターンの数字が表示されます。しばらくすると時間にもどります。

② タイマーオフ運転

タイマーボタンを押すと、自動タイマーオフの時間設定ができます。タイマーボタンを押すごとに、設定したい時間を選ぶことができます。
・1～9時間の間で設定したい時間を選べます。
・タイマーオフ運転時、ファンの動作/パターンを変更できます。
・ディスプレイに時間が表示されます。ファン動作/パターン変更ボタンを押すと、現在のファンの動作/パターンの数字が表示されます。しばらくすると時間にもどります。
※タイマー設定をやめるには一度電源を切ってください。

③ スリープ運転

スリープボタンを押すと、2つのスリープ運転を設定できます。スリープボタンを押すごとに、OFF(O)→ひえひえモード(1)→ひんやりモード(2)の順に選ぶことができます。
・9時間の自動タイマーオフ設定になります。タイマーオフの時間設定不可。
・ディスプレイに現在のモードが表示されます。2つのモードの違いは、ファンの動作/パターンが異なります。
・ひえひえモード：ファン動作パターン2
・ひんやりモード：ファン動作パターン3

● ファンの動作パターン

ファンの動作パターンは、4つあります。ファン動作/パターン変更ボタンを押すごとに設定したいパターンを選ぶことができます。
○パターン1：動き続けます。
○パターン2：「約2分間動き、約1分間停止」を繰り返します。
○パターン3：「約1分間動き、約1分間停止」を繰り返します。
○パターン4：「約1分間動き、約3分間停止」を繰り返します。

● タンク増量容器

タンク増量容器を使う事で、長時間継続的に水冷し続けることができます。



タンク増量容器内側にある2つのフレームを左右に一番奥まで広げ立ち上げます。水を入れます。(推奨) 約2リットル入れる事ができます。タンク底部の栓をはずし、ゆっくり水が入った容器の中に入れます。タンクに水が入っている場合、こぼさないよう気を付けてください。

● 長期間利用しない場合



タンク底部の栓をはずし、タンクを空にします。チューブを水冷機、マットレスから外します。マットレス、チューブの水をできるだけ排出し、乾かします。マットレスは水拭きできます。全て乾いたら保管してください。