

Android media BOX

簡易取り扱いマニュアル



2011.06.27.Version 1.

● スペック

サイズ	幅105×奥行き43×高さ18 (mm)
重量	57g
電源	ACアダプター、USBバスパワー (USBケーブルは付属しません※サポート対象外)
付属品	本体、ACアダプタ、コンポジットケーブル、リモコン、単4乾電池×2本
対応フォーマット	動画: MOV, WMV9, MKV, MP4, AVI, MPG, TS/M2TS/, ISO, VOB, DAT, RM/RMVB 静止画: JPG, BMP, PNG, GIF 音楽: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG, Dolby Digital, DTS
対応SDカード	SDHC (~32GB)
LAN	10/100M (RJ45)
HDMI	1.3b
USB	2.0×2ポート
その他の搭載端子	※USBメモリから、ファイルの読み込みはできません。 コンポジット、コンポーネント、光オーディオ
無線LAN (Wifi)	無し
出力解像度	最大1080p (1920x1080)
OS	Android 2.2
映像出力時の注意	無し
メディアの切り替え方法	※HDMI、コンポジットの同時出力はできません。出力を切り替える際は一度電源をOFFにしてからケーブルの抜き差しを行って変更して下さい。
ご注意	リモコンの「SOURCE」ボタンを押すことでSDカード、メディアサーバーの選択を行うことが可能です。
保証期間	1年間 ※本体の故障に関してのみサポート、保証サービスを行います。Android OS (ソフトウェア) に関してはサポート対象外となります。



使用時の注意点

■対応フォーマットについて

※上記の形式であっても再生できない場合があります。その場合は下記アドレス先のファイルをダウンロードし本製品で再生できるか、ご確認ください。もしも再生できる場合は、本製品に異常はなく再生対応外のファイルとなります。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

■映像出力時の注意


※HDMI、コンポジットの同時出力はできません。出力を切り替える際は一度電源をOFFにしてからケーブルの抜き差しを行って変更して下さい。

■付属品について (マニュアルなど)

※日本語マニュアルは付属しません。オンラインマニュアル (英語) は下記アドレスからダウンロードして下さい。また、USBケーブル、HDMIケーブル、LANケーブル、SDカード等は付属しません。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

● 主に使用するリモコン・ボタン




● メディアの切り替え方法

メディア切り替え (SDカード、PCサーバー)



電源ON状態で「SOURCE」ボタンを押すことで、メディア(SDカード、PCサーバー)の切り替えを行うことが可能です。

■メディアの切り替え方法
「Media servers」を選択することで共有設定したパソコン内のデータを再生することが可能になります。



【■Windows7での検証結果】
[コントロールパネル] - [ネットワークと共有センター] - [ホームグループと共有に関するオプションを選択する] - [共有の詳細設定の変更...] - [メディアストリーミング] - [メディアストリーミングオプションの選択]を有効にすることで本製品で動画等を鑑賞することが可能でした。

※PCの共有設定方法などに関してはサポートできませんのでご了承ください。

● 再生方法

電源ON状態(ホーム画面)でビデオ、写真、音楽から再生したい形式を選択することで、各形式のデータを再生することが可能です。データの一覧が表示されますので、カーソルで移動しEnter(決定ボタン)を押すことで再生が開始されます。



※さらに詳しい使い方は「英文マニユ.pdf」を御覧ください。