

# ミニ眼レフカメラ「MAME-CAM」

## 超小型一眼レフ風ムービーカメラ

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品「ミニ眼レフカメラ「MAME-CAM」」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。  
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

#### 付属品



#### 本体各部



#### 本体仕様

- サイズ：幅30×奥行27×高さ27 mm
- 重量：11g
- 音声：モノラル
- 録画ファイル：640x480pixels、AVI
- 写真ファイル：1600x1200pixels、JPEG
- フレームレート：最大30fps
- 充電時間：約1時間
- SD：microSD、microSDHC ～32GB
- 録画稼働時間：約30分(連続録画) 3分で1ファイルづつ(約25MB)となります。

※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。  
※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。

#### ●microSDカード(別売)をセットする

microSDカードスロットにmicroSDカード(別売)をセットします。



#### ●バッテリーを充電する

本体下部のmicroUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してUSBポートにつなぎます。充電が開始します。(電源をオンにすればLEDが点滅します)

約1時間で充電完了で、LEDランプが点灯に変わりますので、取り外してください。



#### ●電源ON/OFF

動作ボタンを4～5秒押すとLEDが赤点等⇒消灯⇒赤点灯となり電源が入り、撮影スタンバイ状態となります。スタンバイ状態中は赤点等します。動作ボタンを4～5秒押すとLEDが消灯し、電源がオフになります。



#### ●動画撮影

スタンバイ状態で動作ボタンを約2秒押して離すと、LEDが赤点滅を始め録画が開始されます。  
※そのままLEDが消灯されてしまう場合には電源OFFとなっております。動作ボタンを押す時間が長いことが原因となりますので、再度電源ONから操作し直してください。

#### ●静止画撮影

スタンバイ状態で動作ボタンを押すとLEDが赤点滅し写真撮影ができます。

#### ●PC接続モード

カメラ本体にmicroSDが入った状態で、付属の専用ケーブルにてパソコンに接続すると「リムーバブルディスク」として認識し、microSD内のファイルは操作可能となります。

※「IMAGE」フォルダ⇒静止画が記録されます 「VIDEO」フォルダ⇒動画が記録されます  
※カメラ本体にmicroSDが入っていないとパソコンから認識されません。



#### ●ご注意

レンズキャップは取り外し可能となっております。  
画像の品質が著しく悪い場合にはレンズキャップを取り外してアルコールを少量付けた柔らかい布なので汚れを拭き取ることで改善する場合がございます。



#### ●補足

・時刻設定方法  
PC接続モードにて添付CD内「MINI CAMERA」内の「Write time.exe」を起動するとカメラ本体が接続されているドライブ名が表示されますので、Updateボタンを押します。  
カメラ本体をPCから外し、リセットボタンを押すとパソコンの時刻にてカメラ本体の時間が設定されます。

※添付CD内のソフトウェアについてはサポート外とさせていただきます。  
お問い合わせ頂いてもお答えし兼ねる場合がございます。