

ファームウェアアップデート方法

※本アップデートは、日付が正常に設定されない場合のみご利用いただけます。
正常に設定できる場合については、元々のチップが異なる為、本ファームウェアを適用すると、商品が破損します。ファームウェアの更新は不要ですので、ご注意ください。

※2013年12月中頃以降にお買い上げ頂いたお客様用のファームウェアとなります

1. お手持ちのmicroSDカードをフォーマットします。(フォーマットをすると全データは消去されます)
2. ダウンロード頂いた、「FW92220A.bin」という名前のファームウェアファイルをmicroSDカードにコピーします。(フォルダなどは作成せずに直接コピーして下さい。)
3. ドライブレコーダーをフル充電の状態もしくはシガーアダプターを接続してください。(シガーアダプターに接続した場合には一旦電源をOFF にして下さい)
4. microSD カードをドライブレコーダーに挿入し、電源ボタンを押すとLED ランプが点滅します。
5. LED ランプの点滅が終了するまでお待ちください。(約30 秒) 点滅から点灯に変わるとアップデートは完了です。
6. そのまま電源をOFF にして下さい。
7. microSD カードを取り出してからご利用下さい。(ファームウェアアップデートに使ったmicroSD をそのままご利用になる場合には、一旦microSD をフォーマットしてからご利用下さい)

<注意>

microSD カード内の「FW92220A.bin」という名前のファームウェアファイルは、お使いになる前に必ず削除ください。

もし万一、ファームウェアファイルがSD カードに残っておりますと、正常に動作しなかったり、録画ファイルが消去される場合がありますので、ご注意ください。