

取扱説明書

型番：21CNAWBF
21CNAWBF3



保証期間：購入日から6ヶ月

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

1.仕様

サイズ	幅 75× 奥行 45× 高さ 100(mm)
重量	約 168g
電源	USB 給電にて内蔵バッテリー充電 (充電しながらも使用可)
内蔵バッテリー	リチウムポリマーバッテリー 4000mAh
消費電力	3.6W
入力電力	DC/5V 1.5A
充電時間	5V/1.5A 約3時間
風量調節	3段階(弱・中・強)
連続使用時間	弱:約5時間 中:約2時間 強:約1時間
内容品	本体、microUSBケーブル(約 960mm)、ネックストラップ(一番短 い状態:570mm/一番長い状態: 約1100mm)、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、
そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

2.内容物について

①本体 ②ネックストラップ ③microUSB
ケーブル



●注意事項●

- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ※防水仕様ではありません、水に濡らさないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
- ※吹出口や吸気口の隙間に指や髪、物など入らないように気をつけてください。

3.各部名称



●本体を充電する



①本体側面の充電端子口に付属の microUSB ケーブルを接続し、USB 側を USBAC アダプター (別売・USB5V/1A 以上推奨) に差し込みます。
※microUSB ケーブルの差し込み向きにご注意ください。

②ケーブルを接続すると、充電中は電源ボタン横の LED ランプが赤く点滅します。満充電になると LED ランプが赤の点滅から点灯になります。

●電源 ON/OFF・風量調節



電源 OFF 状態で、電源ボタンを押すと、ファンが回り始めます。ボタンを押すごとに風量調節が行えます。
電源 ON/ 風量弱→風量中→風量強→電源 OFF
動作中は LED ランプが青く点灯します。

●装着方法



本体裏側のベルトフックを掛けたい衣類やベルトに上から下にスライドさせて引っ掛け、しっかり固定します。
※ベルトフックを必要以上に開かないでください。破損の恐れがございます。



Tシャツなどの中に入れる場合は吸気口を塞がないように、Tシャツの裾をシャツフックではさみます。

※衣類が伸びる可能性がございますのでご注意ください。

●ストラップの取り付け方法



本体上部のストラップ穴にストラップ紐を通してお使いください。首掛けとしても使用できます。



使用例



使用例

●お手入れ方法

- ※お手入れをするときは、電源を切って丁寧に拭いてください。
- ※お手入れをするときは、金属、酸性またはアルカリ性の化学用品、洗剤などを使用しないでください。