リストバンドMP3スピーカー 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. a



※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの 場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を 記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品 を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の 場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開して いる場合がございます。ダウンロードページをご確認くださ い。

http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載して いる場合がございます。

http://www.thanko.ip/support/ga.html

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記 アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520 (月~金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 特長

この度はサンコー「リストバンド MP3 スピーカー」 をご購入いただきまして、誠に有難うございます。 こちらの商品は、リストバンド型のスピーカー内蔵 mp3 プレイヤーになります。

- リストバンドで身につけられるので、スポーツや 外での作業時に活躍します
- microSD カードで音楽再生しスピーカーで聴ける
- 現在の時刻を声(英語)でお知らせしてくれる
- リストバンドは、スラップ式でくるっパッチンと簡 単装着

● 仕様

サイズ(パッケーシ	う 長さ92×幅60×高さ115(mm) 重量180g
サイズ(本体)	長さ280×幅45×高さ25(mm) 重量75g
付属品	本体、充電ケーブル(microUSB[本体差し口] - USB)
	外国語取扱説明書、日本語簡易取扱説明書(本紙)

バッテリー容量:350mAh	バッテリー電圧: VDD 3.3supply
動作電流:150mA以下	待機電流:15mA以下
温度範囲:-40°~80°	送信電力: class2 4dBm
連続再生時間:約2~3時間	充電時間:約1~2時間
感度:-80dBm@0.1%BER	SNR:≥75dB
周波数節用:24GHz-2480GHz	歪みの程度: 0.01%未満

● 付属品



- ①本体
- ②充電ケーブル
- ③取扱説明書
- ④日本語簡易取扱説明書 (本紙)

● 名称

TF/microSDカードスロット



電源ボタン

+ M -ボタン ボタン ボタン




● 電源ON/OFF



電源ON:電源ボタン長押しでONになると同時に現時刻を 声でお知らせします。

電源OFF: 再度、電源ボタンを長押しでOFFになります。

● 時刻を合わせる



- ①サイドにある「+」「-」ボタンを同時に長押しします。 「クロックセット」という声が聞こえたら設定開始です。
- ②時の設定: [+] ボタンを押すと1時間進み、[-] ボタン を押すと1時間戻ります。
- ③時の設定が完了したら [M] ボタンを押して、分を設定し ます。「M」ボタンを押すたびに時の設定、分の設定が交 互になります。
- ④分の設定:「+」ボタンを押すと1分進み、「-」ボタンを 押すと1分戻ります。
- ⑤時、分を設定したら、「M」ボタンを長押ししてください。 「セットオフ」という声が聞こえたら設定完了です。

10/13/30/3/3/	
午前1時:モーニングワン	午後1時:アフタヌーンワン
午前2時:モーニングツー	午後2時:アフタヌーンツー
午前3時:モーニングスリー	午後3時:アフタヌーンスリー
午前4時:モーニングフォー	午後4時:アフタヌーンフォー
午前5時:モーニングファイブ	午後5時:アフタヌーンファイブ
午前6時:モーニングシックス	午後6時:アフタヌーンシックス
午前7時:モーニングセブン	午後7時:ナイトセブン
午前8時:モーニングエイト	午後8時:ナイトエイト
午前9時:モーニングナイン	午後9時:ナイトナイン
午前10時:モーニングテン	午後10時:ナイトテン
午前11時:モーニングイレブン	′午後11時:ナイトイレブン
午前12時:ヌーントゥエルブ	午後12時: ミッドナイトゼロ

● 現時刻を聞く



電源ONの状態で電源ボタンを押すと、声でお知らせします。

● 音楽を聴く







- ①音楽ファイルが入ったTF/microSDカードを挿入してく ださい。カードを入れると同時に曲が流れはじめます。 ②サイドにある [+] ボタンを押すと次の曲へ [-] ボタン を押すと前の曲へと選択できます。
- ③サイドにある「M」ボタンを押すと一時停止、再度押すと
- ④ [M] ボタンを長押しすると、BTモードに変わります。 再度長押しするとカードリーディングモードになります。

● 音量を調整する



サイドにある [+] ボタンを長押しで音量が上がります。 「一」ボタン長押しで音量が下がります。 ※最大音量になると「ピッ」という音がなります。

最小音量の場合は、消音状態となります。

● 充電方法



- ①本体サイドの給電部分のカバーを外し、給電ケーブル(microUSB側) を挿します。
- ②給電ケーブル (USB側) をパソコンやモバイルバッテリー などに繋いで給電します。

給電されると電源ボタンは赤く点灯します。