簡易取り扱い

マニュアル

Version 1.0. a

保証期間: 6ヶ月 納品書・レシート等が、 保証書の代わりとなります。

他社での使用

▲ ご注意

- ・サウンドホール径最低9cm必要です。
- ・本体がサウンドホールにきつくて入りそうに無い場合や、力を入れないとハマらない状況で、無理に取り付けることはおやめください。
- ・弦を張った状態で取り付けるとお使いのギターを傷つける可能性 がありますので、弦がない状態で取り付けることを推奨します。
- ・取り外しの際、可動ストッパーを動かし外れている状態から、固定 ストッパーを上にあげず、水平に引いて取り外してください。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、 で連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、 購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送 付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として 着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/support/download.html

で質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。 http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。 support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520 (月〜金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 各部名称



コントロール部(音量 / トーン)

[● コントロール部



ボリュームとトーンが調整できます。

ボリューム:0~10 トーン:-15~+15

● セットする



弦がない状態で、本体の可動ストッパーをあげ、 固定ストッパーをサウンドホールに挟み、さし こみます。

※サウンドホール径最低 9cm 必要



トリガーを下げ、可動ストッパーを動かし固定します。 ※ケーブルを挟まないように気をつけてください。



ギターに弦を張り、それぞれの弦の下に ボビンがくるようにし、コントロール部 を好みの位置に動かし、ネジを締めて固 定します。



コントロール部に付属の楽器 用ケーブル(ミニフォン)を 接続してセット完了です。



