

水中で使える骨伝導MP3プレイヤー
「コツコツロック」
取り扱いマニュアル

型番:BCNDTRT5

Version 1.0. y



他社での使用禁止

保証期間: 12か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電方法

本体のケーブル用コネクタのカバーを外し、付属のUSBケーブルのジャックを差し込みます。



USB側をPCやUSB-ACアダプタ(別売)に差し込むと充電が始まります。PCに繋いだ場合、LEDランプは常にゆっくりと点滅し、満充電になっても変わりません。PC以外で充電した場合、充電中はLEDランプが点灯、満充電になると消灯します。

※充電中はボタン操作ができません。

※必ずケーブルを先に本体に差し込んで下さい。また充電後は、USBを先に抜いてから、本体からケーブルを抜いて下さい。正しい順序で行わない場合、故障の原因となります。

充電が終了し、ケーブルを抜いた後は必ずしっかりとコネクタのカバーを閉じて下さい。カバーが開いた状態で水に濡れると、本体が壊れる可能性があります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 装着について



左の写真のように水平に装着して下さい。斜めに装着するなどした場合は、正しく音が伝わらない場合があります。

● 電源のON/OFF

電源ボタンを長押しすると、LEDランプが赤に点灯し、音楽の再生がスタートします。音楽再生時はLEDランプは赤の点滅になります。

電源を落とす場合は、電源ボタンを長押しして下さい。音楽がストップした状態で、操作がない場合約3分で自動的に電源が切れます。

● 仕様

サイズ	幅125×高さ50×奥行155(mm)
重さ	52g
付属品	本体、USBケーブル(80cm)、日本語説明書
電源	USBより充電
充電時間	約2時間半
稼働時間	約10時間(状況により異なります)
内蔵メモリ	8GB
対応フォーマット	mp3, wma, wav
対応OS	Windows 7/8/10 MAC OS10
防水規格	IPX8(10m)
ビットレート	MP3:32bps~384kbps WMA:48kbps~192kbps
再生周波数帯域	20~20,000Hz
パッケージサイズ	幅140×高さ158×奥行46(mm)
パッケージ込重量	153g

⚠ ご注意

- 対応フォーマット以外の音楽ファイルが入っている状態では、電源が入りません。
- 本体の充電を行う際には、必ず本体に先にケーブルを繋いで下さい。正しい順序で行わない場合故障の原因となります。
- 充電後にはカバーをしっかりと閉じて下さい。
- 本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。

● 操作方法

電源がオンの状態での操作方法は以下のようになります。

- ◆モードボタン…再生中に押しすと、音質が変わります。全部で6種類(ノーマル+5種類)の音質があります。
- ◆音量を下げる/前の曲へスキップ…短く押しすと、前の曲へスキップします。長押しすると音量が下がります。
- ◆音量を上げる/次の曲へスキップ…短く押しすと、次の曲へスキップします。長押しすると音量が上がります。
- ◆電源ボタン…短く押しすと音楽再生がストップします。

● 本体に音楽を入れる

- ①本体にケーブルを繋ぎます。
- ②ケーブルをPCに繋ぎます。
- ③自動的にウィンドウが開かない場合は、「コンピュータ→リムーバブルディスク」をひらき、音楽ファイルを入れて保存します。PCに接続中はLEDランプがゆっくりと点滅します。


※MP3,WAV,WMA以外のファイル形式の音楽ファイル(m4aなど)が入っていると、本体の電源が入りません。必ず対応形式の音楽ファイルのみ入れて下さい。

● セット内容



● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、「ROCK MP3」を選択して取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後、パソコンからUSBケーブルを外します。最後に本体からケーブルを抜いて下さい。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に繋がりますので、ご注意ください。