

# 取扱説明書

Version 2.0.t

## タンク式充電どこでも高圧洗浄機

型番：ACTD2WS8



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### ●仕様

サイズ 本体：幅360×奥行240×高さ880(mm)

ホース：7000mm(コネクタ除く)

重量 本体：3900g ホース：244g

タンク容量 約35リットル

圧力 6MPa

電源(充電) ACアダプターまたは、シガーアダプター

バッテリー容量 4000mah

充電時間 3～4時間

連続使用時間 ・タンクの水がなくなるまで約15～20分

・バッテリーがなくなるまで約30～40分

※ウォーターガンで一番奥まで握った状態を続けた場合

内容品 本体、ハンドル、ウォーターガン、ウォッシュブラシ、ホース、洗剤ポケット、ACアダプター、注水ホース、シガーアダプター、タオル、日本語取扱説明書

生産国 中国

#### ⚠️ ご注意

- 水が入っていない状態で、電源を入れないでください。
- 電源ポートを濡らさないでください。
- 電源ケーブルを挿したまま使用しないでください。
- 水をタンクに入れる時や、使用する際は、必ず電源ポートの防水キャップを開けてください。
- 使用前に各接続部がしっかりと締まっているかご確認ください。
- ホースを強く折り曲げると水がとまります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

### ●内容品



※注水ホースはタンクの給水にお使いください。(ホースは蛇口の種類や径により蛇口に直接差し込みない場合があります。)

- ① ホース ② 洗剤ポケット ③ タオル ④ ウォッシュブラシ  
⑤ ウォーターガン ⑥ ACアダプター ⑦ シガーアダプター  
⑧ ハンドル ⑨ 本体 ⑩ 注水ホース

※付属品がタンクの中に入っている場合がございますのでご確認ください。

### ●使用準備

#### ハンドルを本体に付ける



① 本体のネジを外す  
本体裏面にある4つのネジを外します。別途プラスドライバーをご用意ください。



② ハンドルのネジを外す  
ハンドル裏面の左右計6つのネジと、カバーを外します。



③ 本体にハンドル付ける  
ハンドルを右写真のように本体に付けます。取り外したカバーをはめ、ネジ全てを同じ箇所に取り付けます。

※ハンドルを取り付ける際は確実に押し込んで本体に取り付けて下さい。最後まで押し込まれていない場合、ネジの長さが足りなくなり、はまらなくなる場合がございます。

#### 充電する

2つの充電方法があります。



ACアダプターを使う



シガーアダプターを使う

本体充電ポートの防水キャップをはずし、充電ケーブルをつなぎます。充電時間は、約3～4時間。ACアダプターのみインジケータランプで、充電完了の判断が可能。赤：充電中 緑：充電完了



充電する時以外は、必ず防水キャップをしっかりとはめ込んでください。

#### 水を入れる



本体上部のタンクの蓋を回して外します。タンクの中に水を入れ終えたら、蓋を回してしっかり締めてください。タンク容量は、35リットル。

#### ホースにウォーターガン/ウォッシュブラシを繋げる



取り付ける  
ホースのコネクタを「カチッ」と音がするまで、差し込みます。ロックがかかります。(ウォーターガンは「まっすぐ」根本まで差し込んでください。水漏れや抜けたりする場合はもう一度抜き差ししてください。)



取り外す  
ホースのコネクタ可動部を下げるとロックが外れます。コネクタ可動部を下げた状態のまま、引き抜いて取り外してください

#### ウォッシュブラシの場合



洗剤ポケットを、ブラシ上部に回して差し込みます。必要であれば、洗剤を入れてください。

#### ホースを本体に繋げる



取り付ける  
本体コネクタのキャップをはずします。ホースのコネクタを「カチッ」と音がするまで、差し込みます。ロックがかかります。



取り外す  
ホースのコネクタ可動部を下げるとロックが外れます。コネクタ可動部を下げた状態のまま、引き抜いて取り外してください

## ● 各部のチェックをする

接続部の締め具合が緩かったり、しっかりと深く接続されていない場合、電源を入るとすぐに水漏れが発生する可能性があります。電源を入れる前に各部のチェックをお願いします。



タンクの蓋



本体とホース接続部



ウォーターガン、ウォッシュブラシとホース接続部



充電ポートの防水キャップ



洗剤ポケット

## ● 電源を入れる



電源を入れると同時に、モーターが回り始め、水が送り出されます。この時、しっかりと各部が接続されていれば水漏れはしません。水が止まった状態が数秒間続くと、モーターが自動でSTOPします。

## ● ウォーターガンを使う

### 水圧 / 水流

細く固い  
(強い)

広く柔らかい  
(弱い)

レバー

深く握る

浅く握る

レバーを握り、水が流れ出せる状態になるとモーターが回り始め、噴射を開始します。レバーの握る深さで、水圧 / 水流を調節します。

## ● ウォッシュブラシを使う

レバーを握り、水が流れ出せる状態になるとモーターが回り始め、噴射を開始します。レバーはロックすることができ、噴射した状態を維持することができます。洗剤ポケットに、洗剤をあらかじめ入れてからセットすることで、洗剤を含めた水を出すことも可能です。洗剤を入れる必要がない場合でも、洗剤ポケットは取り付けてください。



通常時

ロック時



レバーを握った状態で奥に押し込むと、レバーがロックされます。



つまみを回してレバーの固さを調節することができます。

## ● 収納

本体背面にあるカゴとカゴ横の2つのフックを使って、ホースとウォーターガン、ウォッシュブラシを収納できます。

