

取扱説明書

Version 1.0.t

手元あったか 「ヒーター付モニター台」



型番：DSKSTRHT

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

① 通電する



通電 OFF
通電 ON

【コンセントプラグ】をご家庭のコンセントに差し込みます。本体右面にある【主電源スイッチ】のボタンを通电 ON にします。【○】スイッチは左図のようになっています。「○」が通电 OFF 「-」が通电 ON です。

② 電源を入れる



電源 / 高温 ボタン
電源 / 低温 ボタン

電源を入れます。本体右面にある【電源 / 高温ボタン】を一度押しすと高温モードで、【電源 / 低温ボタン】を一度押しすと低温モードで起動します。



高温モード
低温モード

高温モードで起動すると、本体正面にある2つの【電源 / 温度インジケータランプ】の上が赤色に点灯し、低温モードで起動するとランプの下が緑色に点灯します。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: support@thanko.jp

③ 温度を調整する

どちらか一方のモードで電源を入れます。高温モードで起動している場合は、【電源 / 低温ボタン】を一度押しして下さい。低温モードに切り替わります。低温モードで起動している場合は【電源 / 高温ボタン】を一度押しして下さい。高温モードに切り替わります。

④ 電源を消す

起動しているモードと同じモードのボタンを一度押しすと電源が切れます。

高温モードで起動している場合は、【電源 / 高温ボタン】を一度押し、低温モードで起動している場合は【電源 / 低温ボタン】を一度押しして下さい。

長期間使わない場合は【主電源スイッチ】の「○」通电 OFF ボタンを押しして通电 OFF して下さい。【主電源スイッチ】はファンの回転が止まってからオフにしてください。待機電力などが削減されます。

● 仕様

サイズ	本体：横587mm、高さ75mm、奥行き160mm、ケーブル長さ：約140cm
キーボード収納スペースサイズ	横約46cm、高さ約4cm、奥行き約16cm
重量	1579g
電源	電圧：100V、周波数：50/60Hz
消費電力	低温時 約230W、高温時 約265W
ヒーター部分温度	低温時：約80~115度(外気温により変動) 高温時：約90~115度(外気温により変動)
ヒーター部分表面(周辺)温度	55~60度(外気温により変動)
耐荷重	20kg
安全装置	サーモスタット機能(ヒーター部周辺の温度が65度になるとヒーター停止)
内容品	本体、日本語説明書

● 各部名称

上部



スマートフォン、タブレット、文具など小物置き場

正面




ヒーター部分
電源 / 温度インジケータランプ

裏面



吸気口

右面



電源 / 高温ボタン
電源 / 低温ボタン
主電源スイッチ
コンセントプラグ

● 注意点

◆【ヒーター部分】は非常に高温になります。使用中に手などが触れないよう注意してご使用下さい。小さなお子様やペットがいるご家庭では特にご注意ください。【ヒーター部分】付近に物を置かないで下さい。布などをかけて使用すると火災の原因になりますのでおやめ下さい。

◆本体裏面にある【吸気口】をふさがないようにしてください。裏側を壁に近づけすぎないようにご注意ください。

◆本製品はヒーターの消費電力が大きいため電源タップなどでは使用せず、直接コンセントに差し込んでご使用下さい。

⚠️ ご注意

- 記載されている物以外は付属いたしません。
- ヒーター部分は熱くなりますので、手を触れないようご注意ください。
- 配線を無理に引っ張らないでください。ショートし、異常高温の原因となります。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 防水性能はありません。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。