# 取扱説明書<sub>Version1.0. a</sub>

# Nintendo Switch 用 HDMI 変換アダプタ「AC アダプタいら~ず」

型番: HDTOSWAD

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### 仕様

HDMI変換アダプタ:幅59×奥行き142×高さ13(mm) USB充電ケーブル (USB-C to USB-A):長さ1010mm HDMIケーブル:長さ1510mm

重量 HDMI変換アダプタ:38g

TIDMI复換ナタクタ: 30g USB充電ケーブル (USB-C to USB-A): 19g HDMIケーブル: 67g

出力 HDMI

入力 USB-C (映像入力プラグ)、USB-C (電源入力ポート)、USB-A

動作に必要な電力 5V/1A以上 内容品 本体、日本語取扱い説明書

#### ∧ ご注意

- ○任天堂ライセンス商品ではありません。
- ○内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ○本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ○防水仕様ではありません。
- ○分解しないでください。
- ○落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ○高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ○小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
- ○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

# ●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jp に空メールをお送りくださ い。自動返信でご案内いたします。

## ※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.ip」のメールが受信できるよ う設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



#### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

ナラシノシ 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス:support@thanko.jp

## 接続方法

【映像/音声出力】テレビやモニターへ接続(付属品: HDMI ケーブル)

USB コントローラーなどに接続 (別売り)

■【電源供給】

USB-AC アダプター、テレビの USB ポート、 モバイルバッテリーなどに接続。

(付属品: USB 充電ケーブル)

または、Nintendo Switch AC アダプ ターを使用することができます。

【映像/音声入力】 Nintendo Switch に接続 (本製品)



KACOSATA

全ての接続を完了してからテレビやモニターの電源を入れて、最後にスイッチ本体の電源を入れてくだ さい。映像が表示されない、うまく動作しない場合、一度 Nintendo Switch 本体を再起動してから 再接続をお試しください。