


取扱説明書

型番:HEGERACBK




保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 内容品/各部名称


本体



電源ボタン

電源ランプ

TypeC ポート



● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

- 危険** 取り扱いを誤った場合、発火や火災、低温やけどの可能性が想定される内容です。
- 警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

危険

- 長時間同じ部位を温めない（※低温やけどを引き起こすおそれがあります。）
- 次の方が使用する際は周りの方が十分に注意してください。
・乳幼児・お年寄り、ご病気の方、自分で電源操作ができない方・皮膚感覚の弱い方
・風邪薬など薬を服用された方・飲酒された方・疲労の激しい方
（※40℃～50℃でも長時間同じ箇所を温めると、低温やけどになるおそれがあります。）

警告

- 子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの届くところで使わない（事故・けがの原因）
- 分解や修理、改造をしない（火災・感電の原因）
- 落としたり、衝撃を加えたりしない（感電・故障の原因）
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない（火災・感電・けがの原因）
- 本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない（ショート・感電の原因）
- USB プラグを舐めさせない（感電・けがの原因）

- 本体・USB ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない（ショート・感電・火災・故障の原因）
- 折り曲げた状態で使用したり、保管したりしない（内部のヒーターが傷つき、火災・感電の原因）
- 人以外のペット等に使用しない（損害・事故の原因）
- 破損した状態で使用しない（火災・感電・けがの原因）
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない（事故・けがの原因）
- お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコール・灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない（ひび割れ・感電・引火の原因）
- 次のような場所で使用したり、保管したりしない
・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・水気の近く・ほこりが多い場所・振動の多い場所・発熱機器や火気の近く（火災・感電・故障の原因）
- 屋内のみで使用する（火災・感電・故障の原因）
- 本製品の使用によって、強い刺激や肌に湿疹、発火、かゆみなどの異常を感じた際は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。（事故・肌トラブル・体調不良の原因）
- 使用後は電源を切る（火災・故障の原因）
- お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く（ショート・感電・故障の原因）
- 異常な音や焦げ臭いにおいがするとき、本体や操作部分が異常に熱いとき・USB ケーブルを動かすと通電したり切れたりするとき（※異常を感じた場合はすぐにサポートセンターまでご連絡ください。）
- 次の方は医師と相談してご使用ください
・医師の治療を受けている方・アレルギー体質の方・温度感覚喪失が認められる方・皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある方・交通事故などによる後遺症がある方・使用部位に病気のある方、またはあった方・使用部位の手術を行なった方・糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある方
- 次の方は使用しないでください
・皮膚病及びアトピー性皮膚炎の方・敏感肌の方（肌や身体のトラブルの原因）

注意

- 絶対に丸洗いはしない（故障の原因）

● USBケーブルの取扱いについて

USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み機んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- 濡れた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器に挟まない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用をしない。
- 本体、USB プラグにはこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みが緩いときは使用をしない。
- 使用中は USB ケーブルの上に物を載せない。
- USB プラグの抜き差しは先端を持って行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中は USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や臭いが出るようなときは直ちに使用を中止してください。

● 低温やけどについて

【低温やけどについて】

- 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を身体に長時間当てていると、紅斑や水泡などの症状を起こすやけどのことです。自覚症状を伴わずに低温やけどになる場合もありますので、ご注意ください。


【低温やけど防止のために】

- 熱すぎると感じた場合や、肌に異常が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 長時間同じ部位を温めないでください。

● 使用方法

- ①本体の TypeC ポートに付属の USB TypeC ケーブルを差し込み、反対側を USB-AC アダプター（別売）またはモバイルバッテリー（別売）に接続します。


注意 ※パソコンのUSBポートに差し込んで使用する場合は、ヒーターの温度が低くなる場合があります。




- ②本体の電源ボタンを長押しすると電源が入ります。電源が入ると電源ランプが赤に点灯し、ヒーターの温度が上がります。

電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源ランプが消灯し、電源が切れます。

注意 ※温度調節機能はございません。




USB TypeC ケーブル



※給電には別途 USB-AC アダプタ（別売）をご用意ください。

● 使用例




● お手入れ方法

通常は乾いた布などで拭いてください。
汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を
固く絞ってから拭いてください。
汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取っ
てください。



※本製品は分解・丸洗いはできません。
※お手入れ前に電源を切り、USBケーブルを
TypeCポートから抜いてください。
※TypeCポートに水がかからないよう、お気をつ
けください。



● 仕様

サイズ	幅230×奥行270×高さ25(mm)
重量	約140g
電源	USB5V
消費電力	約3W
温度	約45℃ ※環境温度により異なる
ケーブル長	約970mm
材質	ポリエステル、SBR、EVA、加硫ゴム、ポリウレタン
セット内容	本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、
補償の対象外となります。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセン
ターまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、
破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等につい
て弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があり
ます。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部また
は全部を無断に転載することを禁じます。

●故障かな?と思ったら●

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
必ず上記のページからお手続後、ご送付ください。

〒275-0024 チバケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp