

# PCリモコンマウス2

## マウス操作可能なPC用リモコン

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品「PCリモコンマウス2」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### 本体・付属品



### 本体仕様

- 本体寸法/重量: リモコン-幅51×厚さ28×長さ185mm/約80g(電池含まず)  
受信部-幅30×厚さ14×長さ40mm/約25g、ケーブル長最大1070mm
- 対応OS: XP SP3, MCE2005, Vista, Windows7(32bit版のみ対応)
- 電源: 単4電池×2本(リモコン用に別途ご用意ください)、受信部はUSB給電
- 接続可能距離: 約18m
- 接続可能角度: 約200度
- 付属品: リモコン、受信部、日本語取扱説明書

単4電池2本を別途ご用意ください

### ●電池

リモコンの裏蓋を外し、単4電池2本(別途ご用意ください)を+-の向きを正しくセットしてください。



### ●受信部の準備

受信部をPCのUSBポートに接続すると、自動的にハードウェアを認識しご利用できる状態になります。



※各ボタンの詳細は裏面をご覧ください

<http://www.thanko.jp>

●各ボタンの説明

※PC側のハードウェア構成や設定によりうまく機能しない場合があります。

●STANDBY  
スタンバイ状態になります。  
(PC側の設定により変わります)

●E-mail  
Mailソフトが起動します。

●WWW  
ブラウザソフトが起動します。

●CLOSE  
ウィンドウを閉じます。

●Hotkey A  
Ctrl+Alt+Aになります。

●Hotkey B  
Ctrl+Alt+Bになります。

●Hotkey C  
Ctrl+Alt+Cになります。

●Hotkey D  
Ctrl+Alt+Dになります。

●MOUSE  
マウスの様にカーソル移動ができます。

●Move Window  
Move Windowボタンを押すとウィンドウの移動操作ができます。(一回押してからマウスボタンでドラッグ操作ができます)

●L  
マウスの左クリックができます。

●R  
マウスの右クリックができます。

●REW  
巻き戻し操作が行えます。

●PLAY/PAUSE  
再生一時停止が行えます。

●FWD  
早送り操作が行えます。

●REPLAY  
リプレイ操作が行えます。

●STOP  
停止操作が行えます。

●SKIP  
スキップ操作が行えます。

●VOL  
音量調整が行えます。

●Page  
ページスクロール移動が行えます。

●Full Screen  
フルスクリーンとウィンドウの切替が行えます。  
(ソフトによりならない場合があります)

●Mute  
ミュート(消音)のオンオフが行えます。

●My PC  
マイコンピュータウィンドウを開きます。\*7の場合はコンピュータです。

●Backspace  
バックスペースキー機能が行えます。

●Tab  
タブキーの機能が行えます。

●上  
上に移動します。

●Windows  
ウィンドウズキーの機能が行えます。

●左  
左に移動します。

●Enter  
下に移動します。

●右  
右に移動します。

●Open  
開く操作が行えます。

●下  
ウェブブラウザでページの進む操作が行えます。

●Esc  
キャンセル操作が行えます。

●Numlock  
リモコンのキー操作で携帯風の文字入力が行えるようになります。  
(OFF→小文字→大文字→OFF)

●Windows Toggle  
ウィンドウ切替が行えます。

●DeskTop  
デスクトップを表示します。

