

SHDSL RVC

Version 1.0. t

保証期間：購入から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。
<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

〒341-0043
埼玉県三郷市栄 4-72-1 EL 倉庫内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

仕様

サイズ	幅35×高さ65×厚み10(mm)
重量	約150g
インプット	HDMI、1080p60Hz (HDMI2.0非対応、HDCP非対応)
アウトプット	USB2.0
動作確認済みPC	Windows10 (バージョン1909)、 Mac OS (バージョン10.15.6)
推奨PCスペック	Core i5、メモリ8GB、USBバスパワー 0.5A出力以上のPCを推奨
内容品	本体、デモソフトCD (サポート対象外)、 日本語説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

製品図/接続方法



■接続方法



①お手持ちのカメラと本製品を HDMI ケーブル (別売) で接続し、パソコンの USB ポートに本製品を接続します。



②接続すると、本製品の LED ランプが緑色に点灯します。



③お使いのソフトの設定をしてください。本製品を使用する際は、各ソフトの設定を USB Video に切り替えてご使用ください。(設定の仕方は、お使いの PC ソフトにより異なります。PC メーカー、またはソフトの開発メーカーのサポートにお問い合わせください。)