

取扱説明書

型番:SOTBFMKR



保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	本体：横幅 258×高さ 255×奥行 210(mm) 網：横幅 140×奥行 150(mm) 丸皿：直径 145×高さ 13(mm) 四角皿：横幅 140×縦幅 130×高さ 10(mm)
調理可能範囲	横幅 150×高さ 90×奥行 150(mm)
重量	2360g
電源	電源ケーブル (約 1.1m)
タイマー	15 分まで
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	500W
サーモスタット	内蔵
内容品	本体、四角皿、丸皿、日本語説明書

使い方



付属の丸皿は本体の上部にセットしてご使用ください。

四角皿は網に載せてご使用ください。

※付属の丸皿は、丸皿での調理の有無に関わらず、本体の天板上部にセットしてからご使用ください。四角皿は調理物に合わせてご使用ください。



焼網の上に食パンなどを乗せて調理してください。

本体上部の丸皿は目玉焼きなどを焼く際にご使用下さい。

タイマーは 15 分まで設定できます。
時間が経ったら「チーン」と音で知らせてくれます。

お手入れ方法

【網について】

網の手前を持ち、上方向に強めに持ち上げると、網バーから取り外す事ができます。
網を取り付ける時は、網の両サイドにある突起(フック)を網バーにひっかけ、網を手で上から押さえ、取り付けます。
※フックの後方をバーにひっかけてから網を上から押さえてください。



【くす受け皿について】

まず、上記の記載通りに網を外します。
網を取り外したら、網バー下に敷いてあるくす受け皿(トレイ)を手前に引き出して取り出し、清掃して下さい。



サーモスタット機能について

●庫内が高温になると、サーモスタット(温度過昇防止機能)がはたらき、ヒーターが一時的に切れます。
その間は庫内が暗くなりますが、故障ではありません。
庫内温度が下がると自動的に再び通電します。

●2 回以上連続調理する場合は、前回の調理が終了した後、しばらくドアを開けたままにして、庫内温度を下げていただくヒーターが早くつき、調理時間が早まります。
※焼け具合が変わりますので、調理中はドアを開けないでください。



⚠️ ご注意

- ※電源は必ずコンセントをご利用ください。
- ※使用中は本体が熱くなっているので本体に触れないでください。
- ※掃除するときは差込プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ※電気の通じる部分に水をかけないでください。
- ※丸皿、四角皿には金属ヘラ、ナイロンたわし、クレンザー等を使用しないでください。塗装剥がれの原因となります。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人へのお危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく事を説明しています。

●誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。



警告

死亡や重症に結びつく恐れがある内容です。



注意

軽傷または家屋・家財などの損害に結び付く恐れがある内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」の内容です。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

警告



電源プラグは清潔にする。刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取る。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。



AC100V 以外では使用しない。火災・感電の原因となります。



延長コードは使用しない。異常発熱したり、火災・感電の原因となります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する。そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。



電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火・発煙の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電やケガの原因となります。



電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。感電やケガの原因となります。



カーテンなど可燃物の近くで使用しない。火災の恐れがあります。



水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、上に重い物をのせたり挟み込んだり、高温部に近づけない。火災・感電の原因となります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。けが・やけどの原因となります。



硫酸紙やクッキングシートは使用しない。ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しない。発火の原因となります。



改造や分解をしない。また、修理技術者以外の人には修理しない。火災・けが・感電の原因となります。修理は弊社サポートまでご連絡ください。

注意



電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。感電、ショートの原因となることがあります。



壁や家具の近くで使用しない。蒸気や熱で壁や家具を傷めたり変色・変形の原因となります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上、畳やカーペット、テーブルクロス等の上で使用しない。火災の原因となることがあります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いておく。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



ドアガラスに強い衝撃を与えたり、傷を付けたりしない。ドアガラスが割れる恐れがあります。



お手入れは冷めてから行う。高温部に触れやけどの恐れがあります。



燃えやすいものを本体の上ののせたり、本体の下に入れて使用しない。火災の原因となります。

⚠ 注意

! 調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーつまみを「OFF」にして電源プラグを抜く。 火災の原因となります。 炎が消えるまでドアを開かないでください。空気が入り炎が大きくなります。 水をかけないで下さい。ドアガラスが割れます。	! 缶詰や瓶詰などを直接過熱しない。 破裂したり赤熱してやけどやケガをします。
! 使用中は本体から離れない。 調理物が発火することがあります。必ず焼き具合を見ながら調理してください。	! 生の魚や肉を直接焼かない。 調理物の脂に引火することがあります。
! 天面で調理するときは必ず丸皿をセットする。 庫内で調理するときも丸皿をセットしてください。	! バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 ロールパンやクロワッサンなどを高温で長時間焼かない。 パンが発火することがあります。
! 使用後は必ずお手入れをする。 調理くずや油分が残ったまま調理すると、発火や発煙の恐れがあります。	! 調理以外の目的に使用しない。 火災の原因となります。
	! 必要以上に加熱しない。 過熱により発火することがあります。
	! 使用中や使用後しばらく高温部に触れない。 やけどの原因となります。

使用上のご注意

火災を防ぐために

- 周囲の可燃物から距離を離してご使用ください。
(可燃物が木製の壁・家具などの場合)
 - ・上面…10cm 以上
 - ・側面…4.5cm 以上
 - ・後面…4.5cm 以上※前面および側面の片方は 30cm 以上離してください。

- プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は上記よりさらに距離を離してください。(変色、変形の原因となります。)

- 燃えやすいものを本体の上のせたり、本体の下に入れないでください。

- 調理時間について
調理時間は材料の温度・量などにより異なりますので適量調整してください。
必要以上の加熱をしますと、調理物が燃える可能性がございますのでご注意ください。

調理物が発煙・発火した場合

- 電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。
ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。
- 水をかけないでください。

故障を防ぐために

- 予熱(空焚き)を3分以上しないでください。
- 調理後に熱いドアガラスに水をかけないでください。
ドアガラスが割れることがあります。
- 庫内、天面の丸皿に水を入れる蒸し物調理はしないでください。
- 調理物やアルミホイルがヒーターに接触しないようご注意ください。
調理物が発火したり、アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因となります。

サポートのご案内

◆修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご記入所までご送付ください。(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付頂けます。弊社ウェブサイトにて新しいマニュアルを公開している場合がございます。(PCサイトののみ)

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&A ページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

◆メールでのお問合せ

お客様のお名前、商品名、お問合せ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信できない場合があります) support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)