

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電·給電方法

電源を切った状態で、下記のように充電用ポートに付属の USBケーブルで、パソコンやUSB-ACアダプター(別途ご 用意下さい)などと、USB接続することで自動的に充電が開 始され、LEDが青点灯になります。約2時間で充電完了し、赤 点灯になります。接続を解除してください。※USB接続中は 撮影できません。





充電用ポート USB ポートへ接続して下さい パンコンに接続中はボタン操作は行わないで下さい。

● バッテリー残量がない場合

■メガネ左・内側

電源・写真撮影スイッチ 動画撮影スイッチ



バッテリー残量がなくなると、LEDライトが赤・青と交互に点 滅を繰り返した後電源がオフになります。

● 動画撮影方法

○ 起動

電源:写真撮影スイッチを3秒ほど長押しして下さい。メガネ内 側のLEDライトが青色点灯になり(ボタン操作が無いと約3分 で自動オフ)、8秒ほど経過すると1回青色が点滅。スタンバイモ ードになります。



○ 録画開始、録画終了

スタンバイモード時に、動画撮影スイッチを長押しして下さい。メガネ内側のLEDライトが青に4回点滅後消灯し、録画を開始します。録画データは10分で1ファイルになります。 録画中に録画スイッチを押すと、録画を停止し、LEDライトが 青に2回点滅後点灯。スタンバイモードに戻ります。

○ 電源オフ

電源スイッチを長押して下さい。LEDライトが赤青点灯後消灯、電源がオフになります。

● 各部·操作部説明





● 写真撮影方法

○起動

電源・写真撮影スイッチを3秒ほど長押しして下さい。メガネ内 側のLEDライトが青色点灯になり(ボタン操作が無いと約3分 で自動オフ)、8秒ほど経過すると1回青色が点滅。スタンバイモ ードになります。

○写真撮影

スタンバイモード時に、電源・写真撮影スイッチを押して下さい。メガネ内側のLEDライトが(青)が5回点滅後消灯、撮影がスタートします。

その後スイッチを押さない限り、3秒毎に写真の撮影が続きます。

● microSDの残量がない場合

microSDカードの残量がなくなると、撮影中の場合は撮影が停止します。

残量のない状態で、動画撮影スイッチや、写真撮影スイッチを押 すと、LEDランプが青と赤に4回点滅後、消灯します。 システム上microSDカードの残量が約800MB以上あるカー ドを使用して下さい。



● microSDカードの装着方法

下の写真のようにmicroSDスロットにmicroSDカード(別 途ご用意下さい)を装着してください。 カードの印字面をメガネの外側にして押し込んで下さい。約 1mmほど出っ張ります。外す場合はピンセットなどを使い、カ ードを引き出して取り外して下さい。 ※空き容量約800MB以上のカードを用意して下さい。



● 撮影したデーターをコピーする

本製品の「充電ポート」とUSBケーブルを先に接続します。つ ぎに、パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。 ※充電もされますが、パソコン上ではmicroSDがリムーバブ ルディスクとして認識されます。



○Windows7以下の場合
 スタートボタン→コンピュターをクリックします。
 ○Windows8の場合
 アプリー覧→PCをクリックします。
 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

下記のフォルダ内に各データが保存されています。
 「リムーバブルディスク」内の「PHOTO」フォルダに写真が、
 「VIDEO」フォルダに動画が MOVI0001(.AVI)、
 MOVI0002(.AVI)と連番で保存されていきます。
 撮影したデーターが表示されますので、ダブルクリックすると
 再生されます。

※録画したデータが大容量になる場合があるため、撮影データをパソコン本体にコピーしてから再生することを推奨しています。

裏面「2」へつづきます→

撮影したデーターをコピーする

撮影したデーターをパソコンにコピーする場合は、下記 の様に保存したい場所へ(この例ではドキュメントフォルダ)ド ラッグしてコピーをしてください。



パソコンに接続中はボタン操作は行わないで下さい。

● 仕様

サイズ 幅147×奥行145×高さ32(mm) 重量 28g	小肉
重量 28g	い肉
	い 収
対応OS Windows XP·VISTA·7·8·MacOS 10.10	以府
電源 USBより充電	
300mAh リチウムポリマーバッテリー内蔵	
インターフェース microUSB	
「付属品 収納袋・USBケーブル・レンズクリーナークロス	
ケーブル長 75cm	
記録ファイル 1920×1080、AVI(10分で1ファイル=約)	IGB)
4032×3024、JPG(約1.5MB)	
連続稼働時間 約1時間半	
充電時間 約2時間	
記録メディア MicroSDカード2GB~32GB **Class103	隹奨
空き容量最低800MB以上必要です。	
フレームレート 20~30fps	
パッケージサイズ 幅180×奥行62×高さ62(mm)	
重量(パッケージ含) 150g	



※防水機能はありません。 ※実際の視線より若干上側が撮影されます。 ※撮影中にmicroSDの容量が約800MB以下になると 撮影を中止します。データは上書きループしません。 ※メガネの幅が広い場合はフレーム中央のブリッジを手 で曲げて調節して下さい。 ※不正·迷惑行為を行わないで下さい。

撮影したデーターを削除する



データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご 注意ください。

撮影したデータを再生中の場合は、削除をする事ができ ません。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

■フォーマット方法(microSDの初期化)

「マイコンピューター」から、本製品の「リムーバルディスク」を右クリッ クしていただき、表示されたメニューからフォーマットを選びフォーマッ ト、またはクイックフォーマットを行ってください。

※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フォーマットを 行ってください。

● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示さ れている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハード ウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字を クリックするか、「USB Device」の取り出しの文字をクリックし てください。

ます。その後に、パソコンから本製品を取り外してください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示され

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコ ンから取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に 繋がりますので、ご注意ください。

● タイムスタンプおよび日付表示

本製品の「充電ポート」とUSBケーブルを先に接続します。つ ぎに、パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

○Windows7以下の場合 スタートボタン→マイコンピュータをクリックします。

○Windows8の場合 アプリー覧→PCをクリックします。

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

○メモ帳で新規ファイルを作成し、テキストファイルを下記の 書式で作成し、ファイル名を「time.txt」として「リムーバブル ディスク」直下に保存して下さい。

2016.04.08 13:26:00 以下すべて半角で 半角スペース

本製品の接続を外して下さい。次回撮影時よりファイルの保存 日時が正しく設定されます。