EVERNOTEリンクペン「NOTEMARK」

取り扱いマニュアル

Version1.0. c



保証期間:6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電をする

1.下図のように本体のペン先側を反時計回しに回して外し、USBコネク タをPCなどのUSBポートへ挿し込みます。



2.オレンジLEDが点滅し、充電が開始されます。 充電が完了すると、ブルーLEDが点灯します。 ※約2時間で満充電になります。



充電中:オレンジ LED が点滅

充電完了:ブルー LED が点灯

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開してい る場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。 http://www.thanko.jp/support/download.html

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる 症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。 http://www.thanko.jp/support/ga.html

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせく ださい。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS(Vista,7)、お問い合 わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。 support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場 合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ペー ジをご確認いただき、商品の送付を御願いします。

http://www.thanko.ip/support/repair.html

サンコーカスタマーサポート T101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F (月~金10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く) TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

● 静止画撮影をする (撮影ボタンを使用)

1.下図のように電源スイッチをONにします。→約5秒でブルーLEDが 点灯(使用可能状態)します。



2.撮影ボタンを半押しします。 →本体がピピッと鳴り、レーザーフレームが出ます。 ※撮影したい場所に対して、本体を垂直に動かすとフレームの範囲を調 整できます。近づける→小さくなる / 遠ざける→大きくなる



3.レーザーフレームで撮影範囲を囲うようにし、そのまま撮影ボタンを 全押し(押し込むように)します。 →約2秒後に本体がピーと鳴り、撮影が完了します。



● 仕様

サイズ	幅20×高さ155 (mm)、52g
パッケージサイズ	幅115×奥行き210×高さ28 (mm) 、137g
電源	USBより本体内蔵バッテリーへ給電・充電
インターフェース	USB2.0
対応OS	Windows7、Vista、XP / Mac OSX
付属品	本体、専用ケース、日本語製品マニュアル
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約2時間(※環境により異なります)
連続使用時間	音声:約2時間(※使用環境により異なります)
デジタルフォーマット	画像:JPEG / 音声:WAV
画像解像度	QXGA (2048x1536ピクセル)
内蔵メモリ	0.9GB
記憶容量	画像:約1000枚 / 音声:1分の長さ1000ファイル

[] [1] 🚹 電源スイッチ 뎡 マイク 2 レーザーフレーム 「オイスボタン[³] 🔽 撮影ボタン [1]] 🔁 カメラレンズ 🙆 LED ライト (3) ペン

● 音声録音をする(ボイスボタンを使用) ● 撮影・録画したファイルをPCで参照する

● 各部名称

1.下図のように本体のペン先側を反時計回しに回して外し、USBコネク タをPCなどのUSBポートへ挿し込みます。



2ボイスボタンを押すと、録音状態になります。 →本体がピッと鳴り、オレンジLEDが点滅します。



1.下図のように電源スイッチをONにします。→約5秒でブルーLEDが

3.再度、ボイスボタンを押すと、録音終了になります。 →本体がピーと鳴り、オレンジLEDが消灯します。

2下記フォルダ内に撮影・録音したファイルが保存されています。 「コンピュータ▶NOTEMARK: ▶DCIM▶100NOTES | ※音声ファイルはダブルクリックすると再生されます。





● 本体の時計(タイムスタンプ)を設定する

本製品はUSB接続した時に、自動でPC内の時計と同期します。 もし、自動設定されなかった場合には以下の手順で設定します。

1.本体をPCとUSB接続した状態で、下記の場所にある 「SYNC-TIME」ファイルをダブルクリックします。 「コンピュータ▶NOTEMARK:」

3 DCIM SYNC-TIME date 出現する ダブルクリック

2.同フォルダ内に「date」ファイルが出るので、そのテキストファイルを 開き、下記の表記例を参考に年月日・時間を入れて上書き保存します。

🦳 date - メモ帳 ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H) 2012/05/28 年/月/日 時:分

※全て半角数字・記号

● Evernoteを同期する

Evernoteから本体のデータを同期します。

1.本体をPCに接続した状態で、Evernoteの「同期」ボタンを押します。 2.本体のデータがEvernote画面に表示されます。

	- Evernote	
*	-マット ツール ヘルプ 🗲 🔶 🔘 同期 🔮 トラ:	>0 🛛
Ť	タグマ Web クリップ モバイル ファイル	<u></u>
	作成日による並び替え▼ ● ▼ 検索	9 S Everno
1	NOTE0008.WAV 2012/05/28 NOTE0008.WAV, 58.6KB 本体内のデータが表示される	www.eve MS Minch
	NOTE0007.WAV 2012/05/28 NOTE0007.WAV, 53.3KB	Even Evernot
	NOTE0006.JPG 2012/05/28 NOTE0006.JPG, 511KB	いくつか ・ "神 ・ 神 ・ お 振
	NOTE0005.WAV 2012/05/28 NOTE0005.WAV, 156KB	な 記憶を ^り ・お
	NOTE0004.WAV 2012/05/28 NOTE0004.WAV, 55.1KB	・E1 ・型 ・デ

● 本体をリセット(再起動)する

本体が正常に動作しなくなった場合には、以下の手順で本体をリセット (再起動)してください。

1.リセットボタンを針金などの先の細いもので、カチッと音がするまで押 し込んで下さい。



● Evernoteをインストールする

PCにEvernoteがインストールされてない場合には、以下のWEBサイ トからダウンロードします。

http://evernote.com/intl/jp/download/

※本体をPCと接続した状態で、「コンピュータ▶CDドライブ: Evernote」にある「Evernote[Download]」をダブルクリックしても、 ダウンロードページへ飛ぶことができます。

● Evernoteにサインインする

Fvernoteにサインインする場合には、以下のWFBページからサインイ ンを行います。

https://www.evernote.com/Login.action?targetUrl=%2FHo me.action

※本体をPCと接続した状態で、「コンピュータ▶CDドライブ: Evernote」にある「sign-in [Web-Base]」をダブルクリックしても、サ インインページへ飛ぶことができます。



	ダウンロードページへの	サインインページへの
l	インターネット ショートカット 254 バイト	インターネット ショートカッ 205 バイト

● Evernoteで本体データをインポートする Evernoteから本体のデータをインポートします。

1.Evernote画面から「ツール▶インポートフォルダ」を選択します。

ש–	ı٢	ヘルプ	$\langle \leftrightarrow \rangle$	② 同期		
		朝(S)		F9	4	
	 #:	プション(0))		E	
	クリップの設定(C)					
	アカウント情報(A)					
	1	ンポートファ	オルダ(I)		τi	
	. ۳	ールバーをフ	カスタマイズ(T).		Ľ	
	.	インアウト(0)		27	

● Evernoteで本体データをインポートする

2.「インポートフォルダ」ウインドウで、「追加」ボタンを押し、「フォルダー の参照」ウインドウを開きます。



3.「フォルダーの参照」ウインドウで、「コンピュータ▶NOTEMARK:▶ DCIM▶100NOTES」を選択し、「OK」ボタンを押します。

4.「インポートフォルダ Iウインドウに、「: ¥DCIM¥100NOTES Iが表 示されたら、「OK」ボタンを押して設定完了です。

パートフォルダ	1.1.4	and inter	×				
ンボートするためにモニターするフォルダをEvennetに活動ロレてください。 ンボートライムにサブラルガを含めるみどうか、ターゲットのノートブラクを選択、ソースファイルを保持するが有限す るかどうかそれぞれ後定してください。							
这to(a) 存存((a)							
7#165	サブフォルダ	ノートプック	ソース				
H:WDCIMW100NOTES	11012	@/	保持				
表示されたら「OK」							
		ок	キャンセル				