

取り扱いマニュアル Version 1.1. m



※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。 http://www.thanko.jp/support/download.html

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる 症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。 http://www.thanko.jp/support/qa.html

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせく ださい。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS(Vista,7)、お問い合 わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。 support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いします。

http://www.thanko.jp/support/repair.html

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F (月〜金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く) TEL:03-5812-1519 FAX:03-5812-1520



雨水が当たる場所、水中では使用できませんのでご注意下さい。また、屋外で使用する際は雨が当たらない場所に設置して下さい。

●仕様

センサー	5メガピクセル カラーCMOS
有効画素数	約500万画素
レンズ	F=3.1 FOV=52 [°] オート赤外線削除フィ
	ルター付き
赤外線ライトについて	[使用範囲:最大約20m
	搭載個数:24個
モニタ	2.4インチ、480×234ピクセル
	DOT16.7M画素
対応メモリー	SDカード(~32GB)
撮影データ詳細	●写真:JPEG
	5Mピクセル(2560×1920)
	12Mピクセル(4000×3000)
	●動画 形式:AVI コーディック:MJPG
	640×480(20fps), 20×240(20fps)
写直动意得影构数	1~3枚(複数枚の場合は2秒間隔に撮影)
	使田距離·最大10m
	(山レベルズ25℃以下の堤合)
	(モレ い) (2000) (100%) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
	以たレ、ソル・同/ ギ/ 凪 反応角度・センタートンプのみ・25°
	スルロウィビンターレノスリの・33
提影問始反应法度	ビノノーエリイトレノ人使用時,100人感 センサーが検知してから約1秒後に提起た
	セノサール快知してから約1秒後に疲影を
	開始しま9。
撮影インターハル	
期回版影時間	1 ノアイル:1~60秒 ※自動延長しません
拾載モート	動画のみ / 静止画のみ / 動画+静止画
	※ 期回+静止回の場合は撮影開始時に静
	上画を「权撮影します。
タイムスタンプ	表示/非表示
タイマー撮影	可能(例12:00~14)
	※毎日決まった時間に撮影を行っことかり
	能になります。
バスリード	4桁の数字で選択。※起動時に入力します。
本体シリアルナンバー	-4桁の数字、26個のアルファベットから選
※複数台使用する際に使用	沢します。※写真撮影時に画像内に表示されます。
タイムラプス(定点)	1 秒~24時間(指定時間に撮影繰り返し)
バッテリー	単三乾電池×4本、または付属のバッテリー
	パック使用時は8本
スタンバイ電流	0.4mA
連続スタンバイ時間	3ヶ月(単三乾電池×4本)
	6ヶ月(単三乾電池×8本)
	※使用環境、撮影状況により異なります。
オートパワーオフ	約2分間操作ボタンを行わないと自動的に
	電源がオフになります。
消費電力	撮影時:150mA
	赤外線ライト使用時:~+500mA
ローバッテリーアラーム	4.2~4.3V
搭載端子	TVアウト、miniUSB、SDカード
	6V電源(オプションソーラーバッテリーに付属の
	ケーブルで使用可能)
マイク	非搭載
保護等級	IP54 ※防水ではありません。
使用可能環境	-30~70°C5~95%
付属品	本体、バッテリーパック LISBケーブル 巻
	キーロようストラップ 中本語説明書
訂書	
pll 🖻	







● 底面のフタを開く

本体底面横のロックを解除する





● 乾電池を装着する





②電池フタが開くので、単三乾電池×4本を 装着します





● SDカードを装着する

 \bigtriangleup \bigcirc \odot FL (\bigcirc) プッシュ式 ○カードの着脱方法 カードを矢印の方向にカチ ッと音がするまで差し込ん でください。再度カードを 押しこむと、カードが飛び出 して取り外すことが可能で す。※カードの抜き差しは 電源OFFの状態で行ってく ださい。



○OFF: 電源オフ

ON:電源オン。動画、静止画の自動撮影 ※液晶モニターは表示されません

○TEST: 液晶モニターを見ながら 視野角、センサーなどの調整、 撮影の設定など

● カメラの調整を行う

○ 簡単な手順解説・設置場所の目安

詳細な設定方法は次項目以降を ご覧下さい。また撮影方法は裏面へ▶

○ 本体の設定を行う





③下記の設定を行うことができます



撮影モードの切替
Video(動画)、Cam+Video(動画+静止画)
Camera(静止画)
※「動画+静止画」を選択した場合は1枚の静止画
を撮影した後に動画の撮影を開始します。
SDカードを初期化します。
※カード内のデータは全て消去されます。
静止画の撮影サイズの変更
5M(2560×1920)12M(4000×3000)
動画の撮影サイズの変更
640×480(20fps),320×240(20fps)
本体の表示日時の変更
1回の撮影で1~3枚の連続撮影を行えます。
ビデオデータ1ファイルの生成時間を調整
1~60秒
撮影終了後に次の撮影を行うまでの間隔時間
0秒~60分
この機能をオンにすることで、撮影対象が長い時
間撮影範囲内で動き続けた場合に、無駄な撮影を
抑えて、電池の消耗を防止できます。
センサーの感度を調整
Highe(高)、Normal(中)、Low(低)
撮影データ内にタイムスタンプの表示/非表示
予約して撮影を行うことが可能
Start:開始時間 Stop:停止時間
※ONにした場合、上記の時間以外には自動的に
撮影は行いません。オフにするまで毎日電源が入
り、撮影を行うことが可能です。
本体のロックをかけられます。(4桁の数字)
起動時に入力してロックを解除してください。
複数台のカメラを使用する際に、お使い下さい。
※シリアルNoは静止画撮影時に画像下部に表示
されます。数字、ローマ字を使用可能。
されます。数字、ローマ字を使用可能。 指定時間の間隔で撮影を行います。
されます。数字、ローマ字を使用可能。 指定時間の間隔で撮影を行います。 :電池の消耗が進みますので
されます。数字、ローマ字を使用可能。 指定時間の間隔で撮影を行います。 :電池の消耗が進みますので .ださい(3~5時間ほどで電池が無くなります)
されます。数字、ローマ字を使用可能。 指定時間の間隔で撮影を行います。 電池の消耗が進みますので ださい(3~5時間ほどで電池が無くなります) サイド人感センサーのオン/オフ
なれます。数字、ローマ字を使用可能。 指定時間の間隔で撮影を行います。 電池の消耗が進みますので ださい(3~5時間ほどで電池が無くなります) サイド人感センサーのオン/オフ ※次項目で詳しく説明しています。

○ 人感センサー(PIR)について

本製品は人感センサーで動きを検知して、撮影を開 始する仕組みになっています。

TESTモード時に、ライトの点滅を見ることで、人感 センサーが正常に作動しているかを確認することが 可能です。

下記の様に反応場所を「人感センサー 検証用ライト」が光り、お知らせします。





● バッテリーパックを使用する

①単三乾電池×4本をセットする

②最初に右側からツメに引っ掛けフタを閉じる



①スイッチを「TEST」に切り替える 動画、静止画の撮影を選ぶ

②撮影方法の詳細設定を行う ↓ ③本体をテスト設置を行う

Ţ

1

④スイッチを「ON」に切り替えて完了 これで、防犯カメラとして使用できます。





サイドセンサー(青点滅)感知時に 撮影を開始したい場合は設定の 項目「Side PIR」をオンにします。 またセンサー感度を調整すること も可能です。

メインセンサーのみの検知角度:約 35 度 +サブセンサー時の角度:約 110 度

センサー検知距離:最大約 10m



○ 赤外線ライトについて

本製品のセンサーが明るさを検知し暗くなった場合 に、自動的に「赤外線ライト」が点灯します

また同時にレンズの白黒フィルターが稼働し「カラ ー撮影」→「白黒撮影」に切り替わります。(切替時に にカチッという音がなります。)



照射距離は通常約5mとなります。
 ※赤外線ライトは目視では見れません。

※暗闇では白黒撮影のみとなります。

テスト撮影を行う



電源スイッチを「TEST」にします。
 電源がオンになり、液晶モニターが表示されます。

②「動画モード」または「静止画モード」 ボタンを押してどちらか選択します。

③「SHOT」ボタンで撮影を行います。 動画の場合、もう一度ボタンを押す ことで、撮影を停止します。

○ 撮影の種類・モードに関して

■Timer (タイマー撮影) 「開始・終了時刻」を指定することで毎日決まった時刻に撮影を行います。

※指定した時刻以外は動きを検知しても撮影は行われません。未使用時はOFFに切り替えて下さい。

■Interval (インターバルの設定) インターバルをONにすることで、同じ撮影対象物

(人や、動物)が長時間撮影範囲内で動き続けた場合 に、無駄な撮影を減らし電池の消耗を少なく出来ま す。

■Timer Lapse(定点撮影)

指定時間の間隔で定点撮影を行います。

例:1時間に設定することで、1時間間隔で撮影を行うことが可能です。

静止画の場合:1時間おきに撮影 ※さらに「Picture No」を指定することで連続撮影 枚数を1~3枚に設定できます。





②本体の下図のライトが10秒間赤く点滅 し自動的に撮影モードに切り替わります。



③人、自動車、動物などの動きを検知した場合1秒後に自動的に撮影を開始します。 本番撮影は液晶、LEDが点灯しません。また撮影したデータを確認する場合は次項目を御覧ください。



単三乾電池×4本の場合 → 約2~3ヶ月

単三乾電池×8本の場合 → 約4~6ヶ月 (バッテリーパックを使用時)

※撮影を行わなかった場合。 ※使用する電池、環境により異なる場合が ございます。

● 本体でデータを観覧・削除する



電源スイッチを「TEST」にします。
 電源がオンになり、液晶モニターが表示されます。

 ②「OK」ボタンを押してプレビューモードに 切り替わり撮影したデータを観覧できます。





撮影したデーターをコピーする
 撮影したデーターをパソコンにコピーする場合は、下記の様に保存したい場所へ(この例ではドキュメント)ドラッグしてコピーをしてください。

カード内のデーターをごみ箱に入れた場合は、即削除され

撮影したデーターを再生中の場合は、削除をする事ができ ません。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

ますのでご注意ください。

マウスで左クリックしたまま



● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバー に表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示 されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコン をクリックしてください。

Ļ	4
	()
٦	

メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの 文字をクリックするか、「USB Device」の取り出しの 文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが 表示されます。その後に、パソコンから本製品を取り外 してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコ ンから取り外すと、本商品の破損、SDカードの破損に 繋がりますので、ご注意ください。

動画の場合:1時間おきに撮影

※さらに「Video Lenght」の時間を変更することで 1時間ごとに〇〇分撮影するといった指定ができで ます。



「▶」ボタン:再生 「▲▼」:撮影データを選択 「◀」:静止画を拡大(※「▶」で戻る)

「MENU」:削除メニューを表示

○1データだけ削除 Delete Image DEL 1

○全てのデータを削除

Delete Image DEL ALL

「◀▶」ボタンで選択し「OK」で決定

