

PCでスマホ「あやつ郎」



保証期間: 3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
 (月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
 TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

仕様

サイズ	53×23×12mm
重量	8g
対応OS	Windows XP・Vista・7、iOS、Android2.x~
電源	USBより給電
プロファイル	Bluetooth HID

各部



ご注意

- ※109キーボード互換となりますので、本製品では一部キーボードと異なる入力がされます。裏面のキー互換表をご覧ください。
- ※複数の機器とペアリングはできません。

パソコンへの接続方法

下の写真のように本体をパソコンのUSB端子に接続し、**「KMSharing (ドライブ名:)」**を開いて下さい。(ドライブ名は環境により異なります)




USBメモリ内に「Mac」フォルダ(サポート外)と**「KMSharing (.exe)」**ファイルがあります。



ソフトの起動終了方法

USBメモリ内の**「KMSharing (.exe)」**ファイルをダブルクリックして起動してください。



下の写真のように全画面表示になり、キーボードが表示されます。終了する場合は、右上の**「終わる」**ボタンをクリックして下さい。終わる通常の画面に戻ります。



「終わる」ボタンで画面が戻っても、ソフトは常駐した状態です。本製品を外す際は、必ずタスクバーのアイコンを右クリックして、**「閉じる」**を選択して、ソフトを終了してから外して下さい。「閉じる」を選択しないで外した場合に本製品をパソコンに接続しても、再度起動できません。「閉じる」を選択してから起動して下さい。また、スマホやiPhoneなどでソフトウェアキーボードを使用したい場合なども、「閉じる」を選択しソフトを終了して下さい。



ペアリング方法-パソコン側


■パソコン側の準備
 KMSharingを起動し、キーボード右上の4番目の**「BT」**ボタンを押して下さい。



下の写真のようにBluetooth設定ウィンドウが表示されます。**「探索(発見)可能状態」**(ペアリング)ボタンを押して下さい。



下の写真のようにBluetoothペアリングウィンドウが表示され**ペアリング待機モード**になります。



ペアリング方法-接続先機器側

■接続先機器の手順
 パソコン側をペアリング待機モードにした状態で、接続先機器でBluetoothのペアリング登録を行って下さい。
※ペアリング時、機種により数十秒かかる場合があります。

■iOS (iPad/iPhone) の場合
「設定」→「一般」→「Bluetooth」の順に進んで下さい。

■Android OSの場合
「設定」→「無線とネットワーク」→「Bluetooth設定」の順に進んで下さい。

別のPCと接続する場合
 ■Windows 7の場合
「スタート」→「デバイスとプリンター」→「デバイスの追加」の順に進んで下さい。
 ■Windows Vista, XPの場合
「コントロールパネル」→「Bluetoothデバイス」の順に進んで下さい。
 ■Mac OSの場合
「設定」→「一般」→「Bluetooth」の順に進んで下さい。

以降、各接続機器でBluetooth機器の検索を行うと、デバイス名が**「KMSharing」**と表示されますので、ペアリングを行って下さい。

その際、**パスキー(PINコード)**をパソコン等のキーボードで入力して、「Enter」もしくは「Return」キーを入力して、登録を完了して下さい。


使用方法

■使い方
 ペアリングが完了し、接続先の機器を起動中に、パソコン側でソフトを起動していると、パソコンのキーボードでスマホやiPhoneの入力や操作ができます。




設定およびボタンの説明

■設定方法
 タスクバーのアイコンを右クリックすると各種設定ができます。「自動起動する」…パソコンを起動時に本製品を接続しておくことでソフトが自動的に常駐します。チェックを外すとオフにできます。「エッジトリガ(動作する)」…画面の右隅にカーソルと移動するとKMSharingが起動します。チェックを外すとオフにできます。



■ボタンの説明
 キーボードの右上に各機能ボタンがあります。(キーボードの種類により表示が異なります)



● キー互換表

109(ソフトウェアキーボード)
(打ちたい文字)

106(キーボード)
(実際に押すキー)

* け :	→	~ ^ ^
} 』] む	→	 ¥ -
` @ `	→	{ 「 [°
{ 「 [°	→	} 』] む
~ ^ ^	→	* : け
+ ; れ	→	~ ^ ^
半角 全角	→	shift + ` @ `
 ¥ -	→	入力できません
- / ろ	→	入力できません