

スリム空撮ビデオカメラ

取り扱いマニュアル
Version 1.0. c



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容をご記載いただき、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外袖田3-14-8 新末広ビル3F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

各部名称



仕様

サイズ	幅20×奥行78×高さ23 (mm)、19g
バッテリー	300mAh リチウムイオンバッテリー
充電時間	約1時間
連続使用時間	約3時間
動画保存形式	AVI (640×480)
フレームレート	30fps
静止画保存形式	JPG (1280×960)
静止画連写機能	5秒～60秒 (設定可能)
内蔵メモリ	4GB
撮影データ容量	動画:1分で約40MB / 静止画:1枚で約130KB
付属品	本体、USBケーブル、取り付けアタッチメント

アタッチメント部分



※カメラの向きは、左図のようにアタッチメント部分を上にします。

レンズは角度調整 (90度) が可能

● 本体を充電する

- ①本製品を付属の USB ケーブルで PC などの USB ポートと接続します。(赤色 LED 点灯)
- ②自動で本製品の充電が始まります。(青色 LED 点滅)
- ③約 1 時間で充電が完了しますので、接続を解除します。
(充電完了：青色 LED 消灯)

● 電源の ON/OFF

■ 電源 ON

- ①電源スイッチを ON にし、OK ボタンを 1 秒押します。
- ②電源が ON になります。(赤色 LED 点灯)

⚠ 本製品は、電源 ON 時は、常時赤色 LED が点灯します。

■ 電源 OFF

- ①電源スイッチを OFF にします。
- ②電源が OFF になります。(赤色 LED 消灯)

● 動画 (DV) を撮影する

- ①電源 ON にします。「電源の ON/OFF」参照
- ②動画 (DV) / 静止画 (DC) スイッチを動画 (DV) にします。
- ③OK ボタンを押します。
- ④動画の撮影を開始します。(青色 LED 点滅)
- ⑤再度、OK ボタンを押します。
- ⑥動画の撮影を終了します。(青色 LED 消灯)

● 静止画 (DC) を撮影する

本製品は静止画を連続して撮影します。また、撮影する間隔を 5 秒～60 秒の間で設定できます。

- ①電源 ON にします。「電源の ON/OFF」参照
- ②動画 (DV) / 静止画 (DC) スイッチを静止画 (DC) にします。
- ③OK ボタンを押します。
- ④静止画を撮影します。(青色 LED ゆっくり点滅)
- ⑤以後、設定時間ごとに静止画を連続して撮影します。
- ⑥再度、OK ボタンを押します。
- ⑥静止画の撮影を終了します。(青色 LED 消灯)

※撮影する間隔を設定する場合には、右欄の「静止画の撮影間隔を設定する (ソフト使用)」を参照下さい。

● 静止画の撮影間隔を設定する (ソフトを使用)

本製品内にあるソフト「RTC_Tool」を使い、撮影する間隔の設定と本体を PC の時刻と同期することができます。

- ①本製品を付属の USB ケーブルで PC の USB ポートと接続します。
- ②本製品 (リムーバブルディスク) 内の「RTC_Tool」をダブルクリックし、起動させます。



- ③「RTC_Tool」画面の「Set capture time」に「5～60」の半角数字を入力します。
- ④「Get PC Time」ボタンをクリックします。
- ⑤本製品が PC の時刻と同期し、設定が完了します。

! please input time between 5 and 60!

※上記のメッセージが出た場合には、「5～60」の半角数字を入力し直すか、本体を接続し直して再度設定を行って下さい。

⚠ 本製品 (リムーバブルディスク) 内の「RTC_Tool」は削除しないで下さい。また、誤って削除した場合には、以下の URL からダウンロードしてお使い下さい。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

● 撮影したファイルを見る (USB接続)

- ①本製品を付属の USB ケーブルで PC の USB ポートと接続します。
- ②撮影した動画と静止画が、本体 (リムーバブルディスク) 内の下記フォルダに保存されています。

▶ リムーバブルディスク ▶ DCIM ▶ 100DSCIM

● ラジコンなどへ取り付ける

付属のアタッチメントを使用して、ラジコンにカメラ本体を取り付けることができます。



- ①取り付けアタッチメントを左図のようにカメラ本体にスライドさせ取り付けます。



- ②取り付けアタッチメントをラジコンに取り付けます。

