

USBペン型電動彫刻ドリル  
簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. h



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問が多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

F101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コフビル4F


TEL 03-5812-1519 FAX 03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 製品の特徴

この度はサンコー「USB ペン型電動彫刻ドリル」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。本製品は USB で接続できる小型のドリル(ルーター)です。プラスチックモデル作成時やアクセサリーの作成時などに「磨く」「削る」をお手軽に行う事ができます。回転数も変更できるので、柔らかい素材に対しても最適な回転数でご利用頂けます。

● 各部名称と付属品



- ①先端パーツ(ビット)取り付け用穴  
②ヘッド ③ヘッド固定ボタン ④電源スイッチ・回転数調整ダイヤル ⑤USB電源ケーブル差し込みポート ⑥USB電源ケーブル ⑦各種ビット

● 使い方

● 先端パーツ(ビット)を取り付ける



- ① ヘッド固定ボタンを押しながら※1 先端部分を矢印の方向に回し緩め、ご利用になるビットを差し込みます
- ② ヘッド固定ボタンを押しながら※1 先端部分を矢印方向に回し固定します

※1 ヘッド固定ボタンは奥までしっかり押し込んで下さい。上手く押し込め無い場合には、ヘッド部分を左右に少し動かして下さい。

● 電源コードを接続する



● 電源を入れる



- ③ 付属の専用 USB 電源ケーブルの先端を本体、反対側をパソコンの USB ポートや USB-AC アダプター(別売)などに接続して下さい。
- ④ 電源スイッチ・回転数調整ダイヤルを矢印の方向に回して電源を入れてください。回転スイッチを動かす事で回転数を調整出来ます。

● 紙やすりビットについて



写真を参考に紙やすり用ビットに筒状の紙やすりを取り付けてご利用下さい。

● 仕様

本体サイズ	長さ 155mm × 直径(最大) 28mm
先端工具軸系	2.35mm
重量	75g(本体のみ)
付属品	ビット×6種類、USBケーブル(1m)
電源	USB
最大回転数	10,000回/分