

# 取扱説明書

Version 1.0. a

## 撮影らくらく カメラショルダーパッド

型番：CAMSHDH7



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

### ● 仕様

サイズ	本体：幅128×奥行495×高さ186(mm) ベルトの長さ(フック含む)：755～1220(mm)
重量	本体：1013g ベルト：71g
耐荷重	6kg
内容品	本体、ベルト、日本語取扱説明書

#### ⚠️ ご注意

- カメラは付属しません。
- 本製品をご利用において生じるカメラ(データ含む)の破損は、補償の対象外となります。
- 周りに気を付けて、ご使用ください。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

### ● 内容品 / 各部名称



### ● セッティング



「カメラプレート固定ネジ」を緩め、お好みの位置を決めたら固定ネジを締めます。



カメラプレートにカメラをセットします。



「胸パッド固定ネジ」を緩め「胸パッドアーム」を開きます。上記画像のように本体を体にフィットさせ、ネジを締め固定します。



本体に、上記写真のよう両脇の下を通してベルトを付けます。



「高さ固定ネジ」を緩め、「高さ調整ネジ」で、お好みの位置に決めたらネジを締め固定します。



### ● 使用例

