

ハンディバキューム掃除機「シミスイック」 取り扱いマニュアル

型番:CLRNEF8R

Version1.0. y



保証期間: 6か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅60×高さ220×奥行82(mm)
重さ	220g
付属品	本体、ACアダプタ(120cm)、日本語説明書
最大真空圧	- 0.625 bar
吸引力	12.5W
電源	ACアダプタから給電、または単3電池6個(別売)
入力	100-240V 50/60HZ 0.15A
出力	9V/1200mA
パッケージサイズ	幅270×高さ95×奥行93(mm)
パッケージ込重量	414g

⚠️ ご注意

- ・衣類以外で、使用しないでください。
- ・デリケートな衣類には、使用しないでください。
- ・使用時、本体が熱くなるなど異常を感じたらご使用をやめください。
- ・先端部を皮膚や素手に直接当てないでください。
- ・先端部を強く押しつけないでください。布を傷める恐れがあります。
- ・本体を水没させないでください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

●内容物



① 本体 ② ACアダプタ(120cm)

●電源

付属のACケーブルを使用する、もしくは単3乾電池6本を本体底面に入れて使用して下さい。



●使用方法

- ①雑巾などをしっかり水で濡らします。
- ②汚れた場所の下に濡らした雑巾を敷きます。
- ③汚れた場所を水で濡らします。
- ④本製品の先端部分を汚れた箇所にしっかりとつけて青いボタンを押します。



しっかり押し当てる



⑤ボタンを押すと、周りの水分と一緒に汚れが吸い取られ、本製品内に水が溜まります。こまめに中の水を捨てて、再度吸い取りを行って下さい。

⚠️ ご注意

水が入った状態で、本体を縦にしないでください。本体故障の原因になります。中の水をキャップ部分にいっぱいになるまでためないでください。こまめに捨てて下さい。

●お手入れ方法

使用後は透明なキャップ部分を外し、中の水分を出して、しっかりと乾燥させてください。

