

内容物



①本体 ②HDMIケーブル ③ステレオイヤホン ④充電用USBケーブル ⑤充電用ACアダプタ

はじめに

初めて本製品を使う場合には十分な時間(約8時間)充電してからご利用下さい。
その後は通常どおり3~4時間の充電でご利用頂けます。

各部の名称と機能



赤:充電中
緑:充電完了または電池残量高
黄色:電源ONかつ外部電源利用中

ご利用方法



- ①頭部に密着するようにバンドを調整し、HDMIケーブルを接続して下さい。
- ②HDMIケーブルの反対側を映像ソース(DVDプレーヤーやパソコンなど)に接続して下さい。
- ③本機の電源ボタンを長押し(約3秒)し、ボタンを離すと電源が入ります。
- ④その後映像ソースの電源を入れて下さい。

! ケーブルの接続は必ず電源を切ってから行って下さい。

- ⑤再度電源ボタンを長押し、指を離すと電源がOFFになります。

調整方法

- 左右レンズの調整方法
本体下部にスライド式のレンズ調整ツマミがあります。左右の目の位置に合わせてツマミを調整して下さい。
- 明るさ、音量の調整方法
明るさ音量変更ボタンを押す度に「明るさ」「音量」の変更が切り替わります。「明るさ音量変更ボタン」を押した後、「明るさ音量調整ボタン」で明るさや音量の増減をして下さい。
※明るさ・音量についての表示は調整ボタンを押すまで表示されません。

仕様

CPU KU7038
対応解像度 1080p/1080i/720p
入力 HDMI 1.4
音声出力 ステレオイヤホン(3.5mmジャック)
サイズ 196×130×70mm
重量 390g
動作時間 再生:最大5時間、待機:最大9時間
DHCP対応 あり

※全てのHDMI機器に対応しているものではありません。