

スタンドにもなる! 折りたたみ自撮スティック
簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●仕様

サイズ	幅60×高さ680×奥行27(mm) 折り畳み時:幅32×高さ245×奥行48(mm) ホルダー:幅60×高さ67×奥行25(mm)
重さ	161g
対応スマートフォン サイズ	幅55~85mmまでのスマートフォン
付属品	スティック、スマートフォンホルダー、 日本語説明書
パッケージサイズ	幅70×高さ285×奥行43(mm)
パッケージ重量	189g

⚠️ ご注意

- ※スティックを自立させる場合、バランスに気を付けて下さい。スマートフォンを取り付けた状態で、スティックの重心が丁度中央になるようにして下さい。
- ※スマートフォンのカメラシャッターを押す機能はありません。セルフタイマーなどを使用して下さい。
- ※スマートフォンの落下には十分ご注意下さい。
- ※スマートフォン、タブレットは付属しません。
- ※本製品をご利用において生じるスマートフォン、カメラ本体やデータの破損は補償の対象外となります。

●組立例

自撮りスティック以外にも、三脚のように組み立てて使用したり、タブレットスタンドとしてもお使い頂けます。



●スマートフォンホルダーの取付

スティックにスマートフォンホルダーを取り付けます。



スティックにホルダーを差し込み、ネジを回して固定して下さい。



●スティックの組立

折り畳まれた状態のスティックを広げます。



スティックが広がらない場合は、ネジを緩めて下さい。ネジは緩めすぎるとバネと一緒に外れます。外れてしまった時は、スティックの関節を合わせ、バネを入れ、ネジでグッと押し付けるように回してとめて下さい。



スティックを自立させる場合は、写真のように足を開いてご使用下さい。



お好みの角度になったら、関節のネジを締めて下さい。



●スマートフォンを固定する

ホルダーの上部をスマートフォンのサイズに合わせて引っ張って固定します。

