

取扱説明書

Version 1.0. a

カメラウェアラブルバンド



型番：H0BDARM2

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	本体：幅 60×奥行き 30×高さ 60(mm) バンド：長さ約 256mm (1つ)
重量	43g
内容品	本体、バンド×2、粘着シール付きマウント、 (本体付属) 日本語取扱説明書
推奨カメラ重量	約 210g 以下
対応カメラ	小ネジ (1/4-20UNC) 穴があるカメラ


⚠️ ご注意

- ・ご使用前に本製品に不具合がないかご確認ください。
- ・無理に強く引っ張るとベルクロ接合部がちぎれる恐れがあります。
- ・お使いのカメラ本体は保証の対象外とさせていただきます。
- ・カメラは付属しません。

● 各部名称



● 腕に付ける



1 上の画像のように、バンドを1つだけにします。バンドのベルクロの向きに注意してください。



2 本体のカメラネジを、お使いのカメラ底部のネジ穴に合わせ、つまみを回して固定します。



3 カメラを傷つけないよう気を付けながら、手首あたりに巻き、ベルクロで固定し完成です。



角度調整つまみで、お好みの角度に調整できます。



リストバンドなどの上から付けるなどすると手首を痛めにくくなります。
※素材によってはカメラ位置が大きすぎてしまうなどあるので、お好みでお使いください。

● 粘着シールで固定する



粘着シール付きマウントの保護カバーをとりはずします。




固定したい場所に貼り付けて、カメラを付けて完成です。

● 粘着シール付きマウント取り付け・取り外し



取り付け
ロック部分を合わせて、マウントを押さえながら、鍵が締まっているマークの方に本体をカチッとするまでずらしします。



取り外し
マウントを押さえながら、鍵が開いているマークの方に本体をずらしします。