

Android対応5.5mm径内視鏡ケーブル 3.5M 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.1. ON



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

ケーブル長	3.5M
カメラ径	5.5mm
重量	95g
焦点距離	8cm~(パンフォーカス)
視野角	67度
LED	6灯
解像度	動画:640×480 静止画:640×480
電源	スマートフォンより給電
防水機能	IP7(カメラ先端部より3Mまで) ※スイッチ部は防水ではありません。
対応機種	OTG/UVC対応のAndroidスマートフォン・タブレット
付属品	本体、アダプタ(側視ミラー、磁石、フック) microUSB→USB変換アダプタ、日本語説明書
パッケージサイズ	幅120×高さ35×奥行120(mm)
パッケージ重量	123g

※一部スマートフォンではご利用いただく事ができません。対応の確認ができていない機種は下記の通りです (Samsung Galaxy S3(i9300、i9308)、S4(i9500、i9508)、S5、S6、Note2、Note3、Note4、SONY Z2 L50H SONY LT26i、Nexus 5)

本製品はスマートフォンでの表示・録画アプリは付属しておりません。Google Playストアより適当なアプリをダウンロードしてご利用ください。本マニュアルでは「CameraFi - USB Camera / Webcam」でのご利用について説明していますが、その他アプリでもご利用頂けます。

⚠️ ご注意

・この内視鏡はOTG機能(USBホスト)、UVC対応のAndroidスマートフォン・タブレットでお使い頂けます。

OTG機能、UVCに対応していないスマートフォンでは場合は、画像が表示されません。

・水気のある場所で使用する際は、お使いのスマートフォンなどに水分がかからないよう気をつけてご利用ください。


・スマートフォン・タブレットは付属しません。

・パソコンでの使用については、サポート外とさせていただきます。使用するフリーソフトや操作方法などは、ご自身でお調べいただいた上でご利用ください。

・仕様の変更により、外観の色やロゴが変更される場合がございます。

● CameraFi - USB Cameraで利用する

①下記QRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。QRコードが読み込めない場合はGoogle play内の検索窓にて「CameraFi - USB Camera / Webcam」を検索して頂くか、下記URLをブラウザに直接打ち込んでください。



▼URL

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaultmicro.camerafi>

● 使用する

①写真のように、本体をスマートフォンに接続し、ダウンロードしたアプリを起動します。




②カメラ先端を撮影したい場所にセットし、撮影ボタンを押してください。撮影した画像はスマートフォン本体に保存されます。



※詳しい操作方法・画面の見方については「操作方法・画面の見方について」をご参照ください。

● アダプタを使用する

①カメラ先端のカバーを反時計回りに回し、取り外します。使用したいアダプターを時計回りに回して取り付けてください。



● LEDライトの明るさを調節する

①スイッチ部でLEDライトの明るさを調節できます。スイッチ部側面のダイヤルを回してお好みの明るさに調節してください。



裏面に続く



①と②に表示されるマーク

動画モード 静止画モード

- ①撮影モード切替(動画⇄静止画をタップで切替)
- ②撮影ボタン(現在のモードのマークを表示)
- ③メディアファイルリスト(撮影した画像一覧)
- ④画面の回転・反転(静止画モードのみ有効)
- ⑤設定



静止画モードのみ画面の回転や反転が可能です。
 ④のボタンをタップすると、写真のようにメニューが開きます。
 使用したいボタンを押し、回転・反転をさせます。

⑤設定より、画面表示サイズを選ぶことが可能です。
 ⑤のボタンを押して写真の項目を選択してください。



▼画面のサイズに合わせる
 スマートフォンの画面サイズに合わせて表示
 ▼映像のサイズに合わせる
 撮影されているサイズで表示。(640×480)



microUSB→USB変換アダプターを接続するとPCでもお使い頂けます。
 別途フリーソフトなどをご用意の上、お使いください。

おすすめのフリーソフト「LiveCapture2」
<http://www2.wisnet.ne.jp/~daddy/>
 ※操作方法等パソコンでの使用についてはサポート外となります。

