

吸引&電撃で退治! 蚊取りスティック
取り扱いマニュアル

Version1.0.sk



型番:MOSKFAN2

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。


●仕様

サイズ	幅200×高さ730~830×奥行200(mm)
重量	708g
充電用ケーブル長	560mm ※コネクタ含まず
電源	USBより充電
充電時間	約10時間
稼働時間目安	1日5分の使用で約30日使用可能
内容品	本体、充電用ケーブル、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意

- ・内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ・改造や分解しないでください。
- ・本体を濡らしたり、水洗いしないで下さい。
- ・雨の中や引火性のある物の近くでは絶対に使用しないで下さい。
- ・使用する際は絶対に金属ネット部分に触れないで下さい。高圧電流による放電ショックを受けます。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・お子様だけの使用はおやめください。必ず保護者の目の届くところでご使用下さい。
- ・異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。

●各部名称




●充電する

本体下部のUSB差込口に充電用ケーブルを接続します。反対側の端子をパソコンやUSB-ACチャージャー(別売)に接続してください。接続すると自動的に充電が開始されます。



充電時間は約10時間となります。充電中はLEDライト(LED②)が緑と赤の点滅になります。

●使用する



- ①「電源スイッチ」は「I」側に押しください。
- ②「モード切替スイッチ」を上押しします。
- ③「操作ボタン」を押すと、ファンが稼働しますので、蚊に向けてご使用ください。

蚊がファンに吸われ、金属ネットに触れると、電気が走り退治することができます。

●長さを調節する



キャップを反時計回りに回して緩めてください。

●長さを調節する



「伸縮用スイッチ」を押しながら、上に伸ばしてください。

お好みの長さに調節できたら、「伸縮用スイッチ」から指を離し、キャップを時計回りに回してしっかり締めてください。

●角度を調節する




ファン部分は左右にそれぞれ最大90度曲がります。

角度調節をする際は、ファンを持ち、ゆっくり曲げてください。

●誘蛾灯として使用する

「誘蛾灯モード」を使用すると誘蛾灯として使用できます。就寝時やアウトドア時などにご利用ください。

①本体下部のUSB差込口に充電用ケーブルを接続します。反対側の端子をパソコンやUSB-ACチャージャー(別売)に接続してください。



②「電源スイッチ」を「II」側に押し、モード切替スイッチを下に押し、ファン部分に青色の誘蛾灯が点灯します。

③立てかけたり、床に置くなどして使用してください。