

蚊を誘い込む吸引式蚊取り器「ウェル蚊ム」

取扱説明書

型番:MOSQILW

Version 1.0. y




保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 使い方

付属のUSBケーブル端子を本体に差し込みます。



本体上面にある電源スイッチに触れると、誘蚊灯(青いライト)が点灯し、ファンが回ります。

光感知センサー



電源ボタン

本体上面

● 2つのモードについて

本製品には2つのモード(手動/光感知)があります。必要に応じて使い分けて下さい。

- 手動…電源ボタンを押す事で動作します。
- 光感知…暗くなると自動的に動作開始します。明るくなると動作を停止します。

■手動…電源ボタンを短く押すとランプが光り、ファンが回り始めます。もう一度短く押すとランプが消えてファンが止まります。

■光感知…ファンもライトもついていない状態で、電源ボタンを3秒程長押しします。部屋が暗くなるなど、明かりが無い状態になると、ランプが光りファンが回り始めます。明るくなると自動的にランプが消えてファンが止まります。

※どちらのモードなのか分からなくなった場合は、一度ケーブルを抜いて電源を切って下さい。再度ケーブルを差し込むと、手動モードからスタートします。

● 仕様

サイズ	幅130×高さ135×奥行130(mm)
重さ	441g
付属品	本体、USBケーブル(150cm)、日本語説明書
電源	USBバスパワー
消費電力	5V 4W
ファン回転数	2000±10%rpm
使用範囲	50~100㎡
パッケージサイズ	幅160×高さ185×奥行160(mm)
パッケージ重量	659g

⚠️ ご注意

- ※お子様だけの使用はおやめください。必ず保護者の目の届くところでご使用下さい。
- ※本体の分解や改造はしないで下さい。故障や火傷の原因となります。
- ※ライトを直接見ないで下さい。
- ※防水機能はありません。
- ※モバイルバッテリー、ACアダプタ等は付属いたしません。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。

● 片付け

本体底面にネジが付いています。通常使用時はネジを付けたままにして下さい。(不用意にトレーが外れないようにするため)トレーを片付ける際に、プラスドライバー(別売)で外してください。



ネジを外した後、トレーを一度中に押し込むとトレーが出てきます。中を清掃して下さい。



● セット内容



①本体 ②USBケーブル(150cm)

● 設置場所について

本体の機能を最大限に生かすため、以下に注意して設置して下さい。

- ・強い光源のある場所の近くには置かないでください。
- ・風の強い場所(ファンの近くやエアコンの近く)には置かないでください。
- ・本体底面が完全にふさがっていると、内蔵ファンの風が流れなくなります。