

手でシャッター! スマホ用自分撮りスティック 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.4.0



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12 コーフビル4F
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	スティック幅45×長さ250~1095×奥行15(mm) ホルダー:幅110~134×長さ78×奥行26(mm)
重量	139g
対応スマホ幅	55~82mm
耐荷重	500g
バッテリー容量	45mAh
充電時間	約1時間
付属品	本体、スマートフォンホルダー、 USBケーブル(25cm)、日本語説明書
パッケージサイズ	幅100×高さ325×奥行36(mm)
パッケージ重量	215g


● 付属品一覧



①スティック ②スマホホルダー ③USBケーブル

● 充電する

スティック底面にあるmicroUSB差込口にUSBケーブルを接続し、パソコンやUSB-ACアダプターなどで充電します。充電中はLEDランプが赤に点灯、満充電になるとランプが消灯します。



● リモコンの設定をする -iPhoneの場合-

①スティック底面のスイッチをONにするとLEDランプが青に点滅します。



②設定→Bluetoothをタップします。Bluetoothの項目がオフの場合オンにしてください



③デバイスから[kjstar]または[Z07-5]をタップします。しばらくするとペアリング完了します。



iPhoneをご利用の場合は、標準のカメラアプリでご利用いただけます。

設定は以上で終了となります。


● リモコンの設定をする -Androidの場合-

※使用するAndroidにより設定方法が異なる場合があります。スマートフォンのマニュアルなどを参考にご確認ください(設定方法が不明な場合は、携帯電話会社にご確認ください)

①スティック底面のスイッチをONにするとLEDランプが青に点滅します。



② 接続をタップし、Bluetoothをタップします。



オフの場合はタップしオンにします

③デバイスから[kjstar]または[Z07-5]をタップします。しばらくするとペアリング完了します。



④標準のカメラアプリではシャッターが切れない場合がございますので、下記より「kjstar365」のアプリをダウンロード及びインストールをしてご利用ください。

ダウンロード
<http://www.thanko.jp/support/qa-hiragana/6921.html>

裏ページをに続きます



● スマートフォンを取り付ける

①スマートフォンホルダーのネジ穴をスティックに差し込み、スティックのダイヤルを回して固定します。



● スマートフォンを取り付ける続き

①スマートフォンホルダーにスマートフォンを取り付けます。スマートフォンのサイズに合わせて、ホルダーを調節してください。



● よくあるご質問

Q: iPhoneでカメラアプリでは撮影ができますが、別のカメラアプリでは動作しません。

A: 本製品のシャッターボタンは、iPhoneのボリュームボタンとして認識されます (iPhoneのカメラアプリは、音量ボタンを押すことでもシャッターを切れます) 別のカメラアプリが、iPhoneのボリュームボタンでシャッターを切れない場合は、本製品でもご利用いただく事ができません。

Q: 2台のスマートフォン(Android, iPhone)に登録して利用できますか?

A: 登録できるスマートフォンは1台のみとなります。別のスマートフォンで利用する場合は、スマートフォンで登録情報を削除してからご利用ください。

Q: Bluetoothでの登録直後は問題なく使えましたが、2回目の利用以降はBluetoothに接続はされていますが正常に動作しません

A: 何かしらの問題が発生している可能性がある為、スマートフォン側で登録情報を削除していただき、新たに登録なおしてご確認ください。※本機器またはスマートフォンの電池残量が少なくなると、接続に問題がなくても正常に動作しない場合がございます。十分に充電を行った上で動作の確認をお願い致します。

Q: 技適取得商品ですか?

A: 技適取得した商品となります。本体に技適のシールを張っております。

Q: Android上でBluetoothのペアリングはできましたが、シャッターボタンが反応しません。

A: kjstar365をご利用いただいても、シャッターボタンが反応しない場合はスマートフォン側でシャッターの機能が使われておりご利用いただく事ができない可能性があります。本製品のシャッターボタンは音量ボタンとして認識されます。シャッターボタンを押しても音量として動作しない場合は、「サポートのご案内」に記載されているメールアドレス(support@thanko.jp)までご連絡ください。

②スマートフォンの角度調整は、ネジを締めた状態では段階調整が、ネジを緩めるとお好みの角度調整が可能です。



少し力を入れると曲がります

ゆるめる

⚠️ ご使用中の注意 ⚠️

※ネジ穴にしっかり回して固定されていないとホルダーが落ちる場合がございます。スティックを伸ばした状態でのご利用は不安定になりますので、必要以上に動かさないでご利用ください。

● 撮影する


①ペアリングができている状態で、スマートフォンのカメラアプリを立ち上げます。

②スティックのグリップにあるボタンを押すと、シャッターが押され撮影する事が出来ます。



● 充電する

スティック底面にあるmicroUSB差込口にUSBケーブルを接続し、パソコンやUSB-ACアダプターなどで充電します。充電中はLEDランプが赤に点灯、満充電になるとランプが消灯します。



● メモ

● こんなときは

購入直後から

- ・商品に破損があった
- ・正常に認識しない
- ・マニュアル通りに動作しない

症状を伺いますので、サポートまでご連絡ください。

問い合わせ先は、表ページの「サポートのご案内」に記載されております。

初期不良期間後(お手持ちに商品が届いてから1週間以内)に正常に動作しなくなった場合は、ご連絡不要にて修理交換対応を行います。

表ページの「サポートのご案内」内の「修理のご案内」の内容に沿って商品をご送付ください。

※交換品の先送り、対面での修理対応は行っておりませんので、予めご了承ください。