

動作検知付きUSBなんでもスイッチ 簡易取り扱いマニュアル

Version1.0. yh



保証期間: 3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 使い方

この商品はUSB機器と給電元の間に入れて使用します。USB端子の形が右図の方を、USB機器(扇風機やライトなど)のUSBと繋ぎ、もう片方をUSB-ACアダプタやパソコンに繋いで下さい。



M…動作検知モード
ON…USB機器のスイッチON
OFF…USB機器のスイッチOFF

動作検知センサー
約90度、2mの範囲で動作を検知します。

● 仕様

サイズ	幅54×高さ13×奥行29(mm)
重さ	42g
電源	USB/スナパワー
インターフェース	USB2.0
対応OS	Windows 7/8/8.1 MacOS10.10以降
USBケーブル長	120cm
保証期間	3ヶ月

動作検知モード(M)で使用します。OFFになるまでの時間設定ができます。20(20分)、10(10分)、1(1分)間動作を検知しないとスイッチがOFFになります。

使用例: 10(10分)で設定した場合

10分間動作を検知しないと動きが止まります。OFFの時に動作を検知すると、再び動きます。スイッチがONの時、10分間の間に動きを検知すると、検知時間がリセットされます。10分の間に動きを検知し続ける限りスイッチは「ON」のままになります。

⚠️ ご注意

一部の電子式スイッチ機種はご利用頂けません。HDD、USBメモリ等で動作検知モードを利用する場合には十分ご注意ください。データが破損する場合がございます。