

# 取扱説明書

Version 1.0. a

スマホでもパソコンでも使える  
USB70倍望遠カメラ

型番：USTELSCM



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● パソコンで使う

①パソコンにUSBケーブルを接続してください。  
初めての接続時：デバイスがインストールされます。

②カメラアプリを立ち上げてください。  
カメラアプリを立ち上げカメラが認識されると映像が表示されます。  
Windows 8/10の場合：標準のストアアプリの「カメラ」（推奨）  
Windows7の場合：「Windowsムービーメーカー」（推奨）  
その他のWEB(USB)カメラアプリでもご使用頂ける場合があります。  
カメラアプリの使い方については、各アプリ制作メーカーページにてお調べください。

③ピントを合わせる  
フォーカスネジを回してピントを調節してください。



## ● スマートフォン/タブレットで使う

①USBケーブルに付属の変換コネクタを接続してください。  
②スマートフォンまたはタブレットに接続してください。

接続例



③カメラアプリを立ち上げてください。  
カメラアプリを立ち上げカメラが認識されると映像が表示されます。  
「CameraFi」推奨。QRコードを読み取るか、Google Playストアから「CameraFi」と検索して、アプリをインストールしてください。  
その他のUSBデバイス用のカメラアプリでもご使用頂ける場合があります。  
カメラアプリの使い方については、各アプリ制作メーカーページにてお調べください。



## ●仕様

サイズ	幅45×奥行146×高さ61(mm)
重量	92g
USBケーブル	長さ：1445mm(コネクタ含む)
倍率	70倍
画素数	200万画素(2メガピクセル)
出力解像度	640×480
対応OS	パソコン：Windows 7/8/10 スマートフォン/タブレット：Android 4.1以上
対応機種	パソコン：UVC対応機種 スマートフォン/タブレット：OTG機能(USBホスト) 対応機種(一部機種ではご利用いただけません。)
内容品	本体、レンズキャップ、OTG USB-microUSB変換コネクタ、簡易三脚、CD-R、日本語取扱い説明書

## ⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ズームレンズではありません。
- 付属のCD-Rに入っているソフトに関しては、サポート外とさせていただきます。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 防水機能はありません。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。分解しないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●内容品



## ● スマートフォン/タブレットで使う

④ピントを合わせる  
フォーカスネジを回してピントを調節してください。  
「パソコンで使う④ピントを合わせる」の写真をご参考ください。

## ● 三脚を使う

カメラ本体下部に、三脚穴があります。  
三脚穴規格：小ネジ(1/4-20UNC)

