取扱説明書

Version 1.0. a

UV 乾燥タオルハンガー 「タオルクリング」

型番: UVDRYTW3



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場 合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を 記載したメモ、購入日を確認できる納品書やレシート、商品を 下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場 合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している 場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場 合がございます(PCサイトのみ)

http://www.thanko.jp/support/

■ メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記 アドレスまでご連絡ください(携帯電話のメールアドレス vahoo、outlook、hotmail、live.ip.infowebなどのメール アドレスは、返信の連絡ができない場合がございます)

thanko.ipからのメールを受信できるメールアドレスかお 問い合わせください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び 損傷に関してはサポート外となります。

サンコー株式会社カスタマサポート(修理品の送付先)

T101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階 TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329 (月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

リモコン (テスト用電池入り)、両面テープ、カールプラグ×2、 壁打ち込み用ネジ×2、タオル掛け取付用ネジ×4、 シリコンフック、プラスドライバー、ネット×2、

本体 (タオル掛けと送風UV照射機)、電源ACアダプター、

幅200×奥行き280×高さ300(mm)

家庭用コンセントから (DC12V)

日本語取扱い説明書

20分 (オートオフ)

5時間 (オートオフ)

>4000時間

627g

● 仕様

UV照射時間

送風時間

耐用年数

内容品

サイズ

重量

雷源

🗥 ご注意

- ○送風吹出口、吸気口は塞がないでください。
- ○UVランプの光を直接見ないでください。
- ○付属の電源ACアダプターをご使用ください。
- ○タオルを掛けた状態でひっぱると、設置箇所から落下する 恐れがありますのでご注意ください。
- ○落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ○高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ○煙や焦げ臭いなど異常を感じたらすぐに使用をやめて、 サポートまでご連絡ださい。
- ○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 内容品



- ①タオル掛け
- ⑥シリコンフック ⑦両面テープ
- ③ネット×2
- ®カールプラグ×2
- ④プラスドライバー
- ⑨タオル掛け取付用ネジ×4

②送風 UV 照射機

- ⑤壁打ち込み用ネジ×2 ⑩リモコン


 - 印電源 AC アダプター

● 各部名称




- ①タオル掛け ②UV ランプリングと 送風吹出口
- - ③壁掛けフック穴
 - ④電源差込口 ⑤吸気口

● 壁にネジを打ち込み、本体を設置する方法



- ①設置したい壁に『タオル掛け』の壁掛けフック穴の目印を付けます。
- ②『壁打ち込み用ネジ』を2つ打ち込みます。 ※別途プラスドライバーをご用意ください。 ※必要であればカールプラグをお使いください。
- ③『タオル掛け』と『送風 UV 照射機』を『タオル掛け取付用ネジ』 4つ使い、付属のプラスドライバーで取り付けます。
- ④壁に取り付けたネジに、本体の壁掛けフック穴をかけて固定します。

「● 両面テープで本体を設置する方法



- ①両面テープの片方の、はく離紙を剥がします。
- ②『タオル掛け』 に貼り付けます。
- ③両面テープのもう片方の、はく離紙を剥がします。
- ④設置したい壁にしっかりと貼り付けます。

ご注意

- ○シールの粘着力は経年変化などにより剥がれてしまう可能性があります。 あらかじめご了承ください。
- ○壁の素材によっては、粘着力が弱くなる場合があります。
- ○長期間使用していない場合、粘着力が弱くなる可能性があります。

● 電源ACアダプターを接続する

付属の電源 AC アダプターのコネクターを本体に繋げ、 もう一方のコンセントを家庭用電源に繋げます。



リモコンの ON ボタンを押すと、UV ランプが点灯&送風が開始されます。

ご注意

開封時、リモコンの絶縁シートが 入っているので、抜いてご使用く ださい。





リモコンの OFF ボタンを押すと、 UV ランプと送風が切れます。





20 分後、自動で UV ランプが消えて、 送風のみになります。





5 時間後、自動で送風が消えます。





再度、開始する場合は、一度リモコンの OFF ボタンを押します。 ON ボタンを押すと UV ランプが点灯 & 送風が開始されます。



● シリコンフックとネットを使う

シリコンフックとネットを使うことで、 短いタオルや歯ブラシなどを入れて使う事ができます。



- ①ネットにタオルなど入れます。
- ②吊し用ストラップの間にネットを入れます。
- ③留め具をしっかり奥まで通します。
- ④留め具を持ち、吊し用ストラップのフックが出るまで引っ張ります。

『シリコンフック』を『タオル掛け』に差し込み、 『ネット(吊し用ストラップ付け済み)』を吊し使います。



● リモコンの電池の入れ替え

リモコン背面の蓋をはずし、ボタン電池を入れ替えます。



ボタン電池 CR2025

