

虫ヴァキュームキャッチャー 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0 sk



保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

| | |
|----------|--------------------------|
| サイズ | 幅390×高さ92×奥行50(mm) |
| 重さ | 130g |
| 電源 | 9V角型乾電池(別売) |
| 連続使用時間 | 約30分 |
| 付属品 | グリップ、パイプ、ノズル、キャップ、日本語説明書 |
| パッケージサイズ | 幅235×高さ168×奥行55(mm) |
| パッケージ重量 | 230g |



・長期間ご利用にならない場合は、必ず電池を抜いてください。

・3歳以下のお子様へのご使用はおやめください。

・仕様の変更により、外観の色やロゴが変更される場合がございます。

● 電池を入れる

- ①グリップ下部にある電池カバーを開きます。開きづらい場合は図のようにドライバーなどを使用し開けてください。



- ②図のように9V角型乾電池をはめ込みます。



- ③電池をグリップ内に入れ、電池カバーを閉めます。

● 組み立てる

- ①グリップにパイプを取り付けます。




- ②パイプの先端にノズルを取り付けます。



● 使い方

- ①先端のノズルをターゲットの虫に向け、10~30mmほど近づけます。



- ②グリップ上部にあるINボタンを押して、虫を吸い込みます。(ボタンを離すと停止します)



- ③LEDボタンを押すとLEDライトが点灯します。暗所でターゲットが見づらい時にご利用ください。LEDライトは再度ボタンを押すと消灯します。

- ④虫が捕獲できたらノズル部分を上に向け、先端を付属のキャップに取りかえます。



- ⑤キャップを外してパイプ内の虫を逃がしてください。

