

クリップレンズ式「お手軽3D映像クリエイター」
簡易取り扱いマニュアル

型番:VR3DLEN4

Version1.0. y



他社での使用禁止

保証期間: 6か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅68×高さ75×奥行42(mm)
重さ	30g
付属品	レンズ、クリップ、日本語説明書
対応機種	厚さ20mm程度までのスマホ、タブレットなど (※機器の外周からレンズ中心までの距離が35mmまで)
パッケージサイズ	幅100×高さ140×奥行30(mm)
パッケージ込重	51g

⚠️ ご注意

- ・iPhone/スマートフォンは付属しません。
- ・スマホやタブレットの機種によっては、レンズの仕様上カメラプレビュー時および撮影画像の四隅に黒いフチ(ケラレ)が出ます。
- ・日あたるところに、レンズを放置しないでください。
- ・レンズはネジのように回してクリップに付いています。緩みが生じた場合、回して締めなおしてください。
- ・本製品をご利用において生じるiPhone、スマートフォン・タブレット本体やデータの破損は補償の対象外となります。

●内容物



①レンズ ②クリップ

●使用方法


①クリップにレンズをセットします。ネジのように回して固定してください。




②スマートフォンのカメラ位置に合わせて、レンズをクリップで固定します。



③3D映像は横位置での撮影をお勧めします。スマートフォンを横にし、レンズを図の方向になるようにセットします。



④カメラアプリを立ち上げ、レンズの中心のラインがカメラ画面の真ん中で、まっすぐになるように位置を調整して下さい。




垂直かつ中心に合わせる

⑤画面の画像サイズの調整をしたら、準備は終了です。撮影をお楽しみください。



× 画面両端にラインが入る × 角が欠ける
レンズ位置の調整や映像を拡大(ピンチアウト)して、2分割の画面になるようにしてください。



●立体映像の見方

道具なしで立体映像を見るには、【平行法】【交差法】の2通り方法があります。詳しくは「立体視」「ステレオグラム」の解説サイト等でご確認下さい。

★平行法

左目で左の映像を、右目で右の映像を見る方法です。

★交差法

左目で右の映像を、右目で左の映像を見る方法です。

立体視が出来る、出来ないは、個人差があります。また立体視で動画を見るのは非常に難しくなります。弊社商品「スマホDEヴァーチャル3Dゴーグル」を使うと誰でも簡単に立体映像を楽しむ事が出来ます。

