

お気に入りの時計がスマートウォッチに！ 「ウォッチブル」

取扱説明書



◎はじめに

本製品はお手持ちの腕時計のバンドに取り付け出来る Bluetooth 接続の小型バイブレーションユニットです。LINE、スカイプ、電話の着信やメールなどを iPhone が受信したとき、振動でお知らせします。お使いの時計が簡単にスマートフォンとしてご利用頂けます。

◎ご利用方法

本機を付属の専用充電ケーブルで充電します。

- ①専用充電ケーブルを USB-AC アダプターやパソコンと接続します。(別途ご用意下さい)
- ②クリップの針状の端子と本機背面を写真と同じ向きで接続します。正しく充電が開始されるとクリップ底面の LED ランプが赤く点灯します。

※充電端子の向きが違う場合や正しく接触されていない場合には LED ランプが点灯しません。
約2時間で充電が完了します。充電が完了するとクリップにある LED ランプが赤点灯から青点灯に変わります。

専用充電ケーブルの接続方法



充電ランプ (LED)

- ・充電中：赤点灯
- ・充電完了：消灯



充電中の状態


- ③iPhone を操作し「設定」→「Bluetooth」を選択。Bluetooth 機能が ON になっている事を確認して下さい。
- ④「その他のデバイス」から "Smartbbb" を選択、タップして接続して下さい。
- ⑤「自分のデバイス」一覧に "Smartbbb" が接続済みとなっている事を確認して下さい。

⑥iPhone の「通知」項目より LINE、Skype、メッセージ、などの通知を ON にして下さい。

※iPhone 側で通知が OFF になっているとメッセージを受け取っても本機は振動しません。iPhone 側の通知 ON・OFF などの操作方法については Apple サポートに直接お問い合わせ下さい。

◎ベルトへの装着・取り外し方法

- ①付属のシリコンゴムを本機の爪が付いているフックに掛けます。
- ②時計のバンドに取り付け、シリコンゴムを反対のフックにかけて固定します。
- ③本機を取り外す場合には、爪の無い方のフックからシリコンゴムを外して下さい。



◎バイブレーション機能について

本機は着信の種類によって下記のように振動します。また、本機は通知機能の仕様により電話の着信を除き、iPhone がスリープ中の場合に振動します。iPhone 操作中や画面が点灯している場合には振動しません。

iPhone との接続完了 (復帰) : 振動 × 1 回
LINE・Skype・メールの着信 : 振動 × 2 回
電話の着信 : 電話に出るまたは着信が終了するまで振動
iPhone との接続解除 : 振動 × 4 回

裏面に続く

◎ その他ご注意

- Bluetooth の電波状況により正しく振動しないまたは振動しない場合がございます。その場合には Bluetooth の接続を再度確認して下さい。
- (LINE などの) メッセージが連続で届いた場合などには 2 通目以降、本機が振動しない場合がございます。
- 本機は防水仕様ではありません。手洗い時の水の飛沫程度では問題ありませんが、直接水がかかるような状況は避けてご利用下さい。
- iOS のバージョンアップなどで通知機能の仕様が大幅に変更になった場合、本機が使用できなくなる場合がございます。
- 一部 APP はで着信時に内容を確認するまで振動が続く場合がございます。その場合には「通知センターに表示」を OFF にして下さい。

◎ 仕様

サイズ	25×15×8.5 (mm)
重量	4g
接続方式	Bluetooth 4.0
対応機種	iOS 10.1.1 以降 ^{*1}
電波到達距離	約 10m ^{*2}
電池容量	55mAh
充電時間	約 2 時間
連続利用時間	約 1500 回振動可能 ^{*2}
	1 日あたり
	着信：20 秒
	LINE：30 回
	Skype：10 回
	SMS・その他：5 回
	で約 2 週間利用可能
内容物	本体・固定用シリコンバンド×3 本・ 専用充電ケーブル

^{*1} iOS のバージョンアップなどで通知機能の仕様が大幅に変更になった場合、本機が使用できなくなる場合がございます。

^{*2} 環境によって異なります。

◎ Q&A

Q：電源スイッチはありますか？

A：本機に電源スイッチはありません。充電されると同時に電源 ON となります。

Q：何日間くらい使えますか？

A：おおよそ 2 週間程度はご利用頂けますが、1 週間に一度程度は追加充電を行って下さい。
1 回の充電で約 1500 回の振動が可能です。

Q：水に濡れても大丈夫ですか？

A：防水ではございません。水に濡れないよう注意してご利用下さい。ただし、時計のベルトに正しく装着されている場合には、手洗い時の飛沫程度では問題なくご利用頂けます。

Q：着信が反応しないのですか？

A：iPhone との距離が離れて Bluetooth 接続が切断、その後復帰した直後は iPhone と本機の接続が完了するまで、反応しない場合がございますがしばらくすると再度接続します。通常は数十秒で復帰いたしますが、電波状況により長く時間がかかる場合もございます。その際は一度 Bluetooth の接続を OFF にして、改めて接続直して下さい。

Q：Android スマートフォンで利用できますか？

A：できません。iOS 専用となります。

Q：着信時の振動が鳴り止みませんか。

A：Twitter やチャリメールなどの一部 APP では着信内容を確認するまで鳴り止まない APP があります。その場合には、設定→通知より該当する APP の「通知センターに表示」を OFF にする事で APP から本機への通知を OFF にする事ができます。

サポートのご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品一式を弊社サポートセンターまでご送付下さい。(お届け日より 1 週間以内の場合は、初期不良として送料着払いにてご送付下さい。)

取り扱い説明書記載内容と実際の操作方法に違いがある場合、新しい新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認下さい。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&A ページに解決方法が記載されている場合がございます。合わせてご確認下さい。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、次のアドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4F

TEL：03-3526-4328 FAX：03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)