

無線式ミニキーボード内蔵iPhone革ケース



世界一のおもしろグッズ店

THANKO

AMUSING PRODUCT

はじめに、バッテリーの充電をしてください。

充電をしないでご使用になると、正常に動作しない場合があります。

1. ミニキーボードを充電してください。

A. 付属のUSBケーブルをUSBポートに接続し、充電を行ってください。赤色LEDが点灯します。3-4時間で充電が完了し、LEDが消えます。USBケーブルを外してください。

※赤色LEDが1秒おきに点滅し始めたらバッテリー残量が少なくなっています。充電を行ってください。

2. ペアリングをしてください。

A. ミニキーボードの電源スイッチをONにして、右上のペアリングボタンを押してください。

B. 「設定」の「一般」の「Bluetooth」をオンにして、「Bluetooth mini Keyboard」が表れますので、画面に表示されるパスキーの入力をミニキーボードで行い「Enter」を押して下さい。

C. その他のデバイスでご利用の際は付属CDの英文マニュアルファイルをご参照ください。

3. ミニキーボードの使用方法

A. 「Fn」 + 「Enter」でキーボードの赤字が入力モードで固定されます。再度押すと解除されます。

B. 「Shift」 + 「青文字キー」でキーボードの青字が入力されます。

C. 「Fn」 + 「IME」で日本語・英語の入力を切り替えることができます。



仕様
サイズ

キーボード:115×60×10mm, 約43g

ケース:120×71×36mm, 約40g

ケーブル、袋、CD-ROM

付属品
キーボード
対応機器

49キー仕様

1. Computers with Windows/Mac Linux OS
2. Handhelds with Android / Windows Mobile 6.0～
3. Sony Playstation3
4. HTPC with built-in Bluetooth
5. Apple iPad, iPhone/ Touch in 4.0 OS Bluetooth V2.0

無線
Working range
Charging time
対応OS

10m

3-4 hours

Google Android

Windows Mobile

Nokia Symbian S60 OS

iPhone OS 4.0 (3.xではご利用いただけません)

ご注意

※電話としてご利用いただく場合、iPhone内蔵のセンサーが反応し画面が暗くなる場合がございます。その際にはカバーからiPhone本体を取り出しご利用ください。
※カバーの形状のため、輝度センサーはご利用になれません。設定の自動調整をOFFにご利用下さい。