


大容量外部バッテリーパック

取り扱いマニュアル

Version 1.0. c



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista.7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート


〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
 (月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
 TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

仕様

サイズ	幅110×奥行70×高さ15 (mm)、141g
パッケージサイズ	幅115×奥行20×高さ190 (mm)、230g
内蔵電池	リチウムイオン電池 5000mAh / 3.7V
インターフェイス	出力:USB2.0×2口、入力:miniUSB
出力	出力1:DC5V/1A、出力2:DC5V/500mA
充電時間	約8時間 (※環境により異なります)
主な機能	本体の内蔵バッテリーの充電(入力)、外部機器の充電(出力)
付属品	同期・充電用USBケーブル日本語マニュアル 本体、USBケーブル、接続コネクタ×6


付属品 (USBケーブル・各種コネクタ)



※1. 使用しません

巻き取りコード

各部名称



巻き取りコードの使用法

コードを伸ばす

- ①両側のコードを持ち、同時に操作(引っ張る)します。
- ②カチッと音が鳴るまで、両方のコードを引っ張ります。
※音が鳴るまで伸ばさない場合は、自動で巻き戻されます。

コードを縮める

- ①両側のコードを持ち、同時に操作(引っ張る)します。
- ②カチッと音が鳴るまで、両方のコードを引っ張ります。
- ③自動でコードが巻き戻されます。




※コードは最長75cmまで伸びます。その間に3度カチッとなるポイントがあります。

※コードの長さを調整する際には、左右同時に「伸ばす・縮める」を行って下さい。片側だけの操作は、コードが絡まる場合があります。また、その場合には、一度左右のコードを伸ばしきってから、巻き戻しを行って下さい。

本体を充電する(入力)

本体を充電をする

- ①巻き取りコードにminiUSBコネクタを接続し、本体側面のIN(入力端子)に差し込みます。
- ②USBコネクタをPCなどのUSB端子に接続します。
- ③自動で充電が始まります。充電中は、「充電ランプ」が点滅します。



充電ランプ(青色LED)


本体にある「充電ランプ」にて、バッテリーの残量が確認できます。本体充電中または外部機器充電中は、現在の残量のランプが点灯し、その他の残量ランプが順次ゆっくり点灯・消灯を繰り返します。

※残量が非常に少ない場合には、3つのランプが順次ゆっくり点灯・消灯を繰り返します。充電が完了すると、3つのランプが全て点灯します。

外部機器を充電する(出力)


外部機器を充電をする

- ①本体側面のOUT(出力端子)1または2に、USBコネクタを差し込みます。
※充電する機器に応じて、1(1A)または2(500mA)を選択して下さい。
- ②巻き取りコードに充電する機器に応じたコネクタを接続し、外部機器の接続端子へ差し込みます。



外部機器を充電する(出力)

- ③本体の「電源ボタン」を2秒以上長押しすると、「充電ランプ」が点灯し、外部機器の充電を開始します。
- ④外部機器の充電が完了すると、「充電ランプ」が消灯します。



⚠️ ご注意

- ※「iPad」を充電する場合は、純正のケーブルをご使用下さい。(本製品の付属ケーブルでは、充電できません)
- ※「GALAXY Tab」は充電できません。