

ジェスチャー・グローブマウス
取り扱いマニュアル
Version 1.1.s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシートが保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーフビル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	長さ200×幅110×奥行き50(mm)、35g
パッケージサイズ	長さ230×幅97×奥行き56(mm)、115g
対応OS	Windows XP SP2以降、Vista、7、8 MacOS X 10.5以降、Android OS
対応距離	約10～15m
充電時間	約1時間
使用可能時間	約12時間
付属品	本体(手袋)、USBドングル、miniUSBケーブル、日本語取扱説明書
対応	右手専用

● 付属品・各部



● 充電方法

付属miniUSBケーブルをパソコンなどのUSBポートに接続して下さい。



本体のUSBポートへ接続して充電を行って下さい。約1時間ほどで充電が完了しますので、接続を解除して下さい。



● ドングルセット方法

パソコンのUSBポートにドングル(受信機)を接続して下さい。



自動的にドライバーが読み込まれ、ドングルが認識されます。

● 装着方法

下の写真のように、人差し指と親指を差し込んで下さい。人差し指にボタン部を装着して下さい。



ボタン部が手のひら側に来るようにして下さい。



● 使用方法

下の写真のように、電源ボタンを下にして電源を入れて下さい。



手を動かした方向にカーソルが移動します。指先のボタンで左クリック、右クリックができます。キーボード操作や腕が伸びきったりした場合は、赤いボースボタンを押すと腕を動かしてもカーソル移動が止まります。もう一度押すと解除されます。

