

USB 3.5インチフロッピーディスクドライブ

簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. h



保証期間：3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご購入などが多い内容については、QAページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーフビル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 本製品の特徴

この度はサンコ「USB 3.5 インチフロッピーディスクドライブ」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。

こちらの製品は PC の USB に接続するだけでご利用いただける、フロッピーディスクドライブとなっております。

● 仕様

サイズ	100×140×17 (mm)
重量	257g
対応 OS	Windows 8、7 (64/32bit)、Vista、XP、Mac OS X
電源	USBより給電 (USB 2.0)
ディスク回転数	300rpm
最大データ転送速度	12Mbps
対応フォーマット	1.44MB (DOS フォーマット) 720KB (DOS フォーマット)
対応メディア	3.5 型 2HD FD 3.5 型 2DD FD
動作環境条件	温度：4℃～51℃ (結露無) 湿度：20%～80% きこと)
保証期間	3カ月

● ご利用時の注意

本製品の対応は、1.44MB、720KB (DOS フォーマット) でフォーマットされたフロッピーディスクとなります。

NEC PC98 の 1.25MB でフォーマットされたフロッピーディスクは、本製品ではご利用いただけません (読み込む為には、3 モード対応のフロッピードライブが必要です)

また、ワープロ機など独自のフォーマットで作成されたフロッピーディスクも、ご利用いただく事ができません。

保存状態が悪いフロッピーディスクは正常に読込ができない場合や、ディスク自体の破損に繋がる場合がございます。十分に注意してご利用ください。

● ご利用方法

● はじめに



本製品に接続されている USB ケーブルをパソコンの USB に接続してください。


※電源が供給されると、本製品からディスクを読む込む動作音が鳴りますが、正常な動作となります。

ドライバーソフトのインストール不要で、自動的に認識されます (付属の CD-ROM はご利用いただく必要はございません)

● WindowsXP/Vista/7の場合

スタートボタン→コンピュータ (XP の場合はマイコンピュータ) をクリックすると、フロッピードライブが表示されます。

● デバイスドライバ



● Windows8/8.1の場合



画面の左下にマウスカーソルを移動して、右クリックをしてください。エクスプローラーをクリックして、ご確認ください。

デスクトップをクリックし、エクスプローラーをクリックしても表示ができません。




● 使用方法

お手持ちのフロッピーディスクを、スロットの奥に当たるまで押し込みます。



フロッピーディスクのアイコンを、ダブルクリックで開きます。



フロッピーディスクを取り出す際は、「イジェクトボタン」を押し込んでください。フロッピーディスクが出てきますので、引き抜いてください。