

リモコン360度パノラマ撮影雲台

簡易取り扱いマニュアル



※納品書レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いたします)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご購入などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)


〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

各部名称



仕様

サイズ	57(直径)×52mm
電源	USBから給電(microUSB、ケーブル付属)
耐荷重	約260g
リモコン到達範囲	8m
充電・駆動時間	2時間・1.5時間(最大)

付属品一覧



- ① リモコン (テスト用電池入り)
- ② 本体
- ③ 充電用ケーブル

充電方法



パソコンのUSBコネクタやUSB-AC変換コネクタ(別売)に接続してお使い下さい。

ご利用方法

● 電源オン・オフ



主電源ボタン



ボタンは3つのアクションがあります。「カチッ」と音がする毎にスイッチが切り替わります。本機には3つのボタンアクションがありますが、利用するのは2つだけになります。

- ① 主電源が入ります(LEDが青く光り回転動作が始まります)
- ② 本機では動作しません
- ③ 主電源が切れます

※スマートフォンを設置する際には、一度本体の主電源を入れ、その後リモコン操作で電源をオフにしてからスマートフォンを設置して下さい。

スマートフォン設置



本機の設置台にスマートフォンを取付けます。

※設定台の固定器具はバネの力で閉鎖しますので、少し力を入れて押し込んで下さい。

※スマートフォンを設置する際には、一度本体の電源を入れ、その後リモコン操作で電源をオフにしてからスマートフォンを設置して下さい。

● リモコンについて



回転台の電源をON・OFFできます。(本体の主電源を先に入れて下さい)



回転速度を4段階で調整できます。



回転方向を反転できます。



● リモコンの電池交換



リモコン底部の電池蓋をつまみ出して、電池交換して下さい。+面が上に来るように電池を入れて下さい(写真参照) 利用電池：CR2025×1