

置くだけスピーカー with バッテリー 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



保証期間: 1年間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ


お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 付属品一覧



①スピーカー本体 ②ステレオミニジャックケーブル
③USB mini B ケーブル

● 仕様

| | |
|----------|----------------------------|
| サイズ | 幅75×奥行148×高さ33(mm) |
| 重量 | 200g |
| 電源 | 単3電池×3本またはUSBポートより給電 |
| 付属品 | スピーカー本体、ステレオミニジャックケーブル(1m) |
| パッケージサイズ | USB mini Bケーブル、簡易日本語説明書 |
| パッケージ高さ | 1mm |
| パッケージ重量 | g |

● 各部名称




裏側



● ご利用方法

本製品はスマートフォン等の音源(以下音源)から出る音をマイクで感知、増幅するスピーカーです。音源と本製品のマイクが離れていると**上手く増幅できません**。その場合には音源の位置をずらしたり、有線で接続するなどしてご利用下さい。

● スマートフォンを置く場所について



オレンジ色の場所が音声増幅用センサーの位置になります。この部分に音源がくるように、場所を調整して、ご利用ください。

このラインに合わせてスマートフォンを置くと、マイクで感知しやすくなります。

● 電源について

・ 単3電池3本(別売)を使う

本体裏の電池カバーを開け、乾電池を設置してください。




・ USB で繋いで使う

パソコンや AC-USB 変換アダプタ(別売)等で繋いで使用してください。




● バッテリー残量表示について



本体上部にある LED ランプによって、電池の残量に分かります。

※本製品を USB でパソコンなどに繋いでいる場合は、(電池充電時は除く)常に4つのランプが点灯しています。



電池の残量は、図のようにパーセンテージで表示されます。フル充電時は4つのランプすべてが点灯します。75%以上の場合は下から3つのランプが、50%で2つ、25%以下の場合には下のランプ1つのみ点灯します。(充電式乾電池の充電時も同様です。)

裏面に続く

● ご利用方法

● コードレスで音楽を再生する

①スマートフォンなどの音源をスタンドに乗せます。



②音楽を再生させます。

③スピーカーの電源をオンにします。



④スピーカーから音声が流れます。音が出ない場合は、スマートフォンを置く場所を調整してください。

● 有線で再生する



- ①スマートフォン等の音源のヘッドフォンコネクタと付属のケーブルをつなぎます。
- ②スピーカーのオーディオ出力ポートにケーブルを接続します。
- ③音楽を再生させます。
- ④スピーカーの電源をオンにします。
- ⑤スピーカーから音声が流れます。

音声が出ていない状態で、約 1 分で電源が自動的に落ちます。

※ボリュームについて

音の大きさは、スマートフォンなどの音源から調整します。

● スマートフォンを充電する



スピーカー本体とスマートフォンを USB ケーブルで繋ぐと、スマートフォンが充電できます。

※充電中スピーカー機能は使用できません。

● 乾電池の充電器として使用する

- ①本体裏側の電池カバーを開け、充電式乾電池を中に設置します。
- ②本体とパソコンや AC-USB 変換アダプタ (別売) 等で繋がります。
- ③充電が開始します。
- ④フル充電されると充電が止まります。

● 音声増幅機能について

本製品はスマートフォン等、音楽再生装置から発生する音を増幅してスピーカーを鳴らす装置となります。音楽再生装置に外部スピーカーがついていない場合には、有線で接続してのご利用となります。予めご了承下さい。

⚠️ ご注意

※アルカリ乾電池の充電はできません。必ず充電式乾電池をご使用ください。

※音声増幅装置のポイントが違う場合、ノイズを拾うことがあります。

